BEDIENUNGSANLEITUNG



Universalzähler G-2202.010 G-2202.500



4.Ausgabe August 1980 Gültig ab Fabrikations-Nr 2039

VEB FUNKWERK ERFURT



501 Erfurt, Rudolfstraße 47·DDR·Telefon 58280·Telegramme: Funkwerk Erfurt Fernschreiber 061 306

Werter Kunde!

Wir freuen uns, daß Sie sich zum Kauf des nachfolgend beschriebenen Erzeugnisses entschlossen haben. Es soll Ihnen bei der Lösung Ihrer Meßprobleme eine wertvolle Hilfe sein.

Wir hoffen, daß mit diesem Erzeugnis auch Sie zu unseren zahl-

reichen zufriedenen Kunden gehören werden.

Unsere Erzeugnisse sind durch sorgfältige mechanische und elektrische Verarbeitung, Verwendung nur hochwertiger Bauelemente, dem neuesten Stand der Technik entsprechende Konstruktionsprinzipien und exakte Prüfmethoden gekennzeichnet und als Qualitätserzeugnisse bekannt.

Wir sind ständig bemüht, unsere Erzeugnisse durch geeignete Ver-

besserungen dem neuesten Stand der Technik anzupassen.

Das von Ihnen gekaufte Erzeugnis des VEB Funkwerk Erfurt gehört zur

3. Generation des Erzeugnis-Systems
"Digitale Messung und Meßwertausgabe Grundgeräte". Sortiment 1 (ESDM 31).

Das ESDM 31 ist gekennzeichnet durch die Anwendung

- von TTL-Schaltkreisen der Baureihe D 10
- des Standard-Interface 1.2 (SI 1.2) als nationale Präzisierung der Empfehlung zur Standardisierung des RGW "Standard-Interface IMS-1", Kategorie II
- der konstruktiven Hauptabmessungen des Einheitlichen Gefäßsystems (EGS) des Einheitssystems der Elektronik und des wissenschaftlichen Gerätebaues (ESEG).

Die Erzeugnisse des ESDM 31 zeichnen sich gegenüber den Erzeugnissen der 1. und 2. Generation durch eine entscheidende Erhöhung ihres Automatisierungsgrades auf Grund der Fernsteuerbarkeit und Programmierbarkeit der Betriebsarten, Meßbereiche und weiterer wichtiger Funktionen aus.

Für die ausgegebenen Meßergebnisinformationen sind eine off-lineund eine on-line-Weiterverarbeitung durch elektronische Geräte oder Digitalrechner anderer Hersteller möglich. Auf Grund technischer Unterschiede, insbesondere der verschiedenen

Standard-Interfaces mit unterschiedlichen Signalpegeln, logischen Steuerungsabläufen usw. ist die Verkettung von Erzeugnissen des ESDM 31 mit Erzeugnissen der 1. und 2. Generation nicht vorgesehen.

In der vorliegenden Bedienungsanleitung bzw. Systemdokumentation sind allgemeine Angaben über die Anwendung, die Technischen Kennwerte und das Funktionsprinzip enthalten. Die Bedienung des Erzeugnisses wird ausführlich erläutert.

Inhaltsübersicht

		Seite
1.	Beschreibung	7
1.1.	Anwendung	7
1.1.1.	Allgemeine Anwendungsmöglichkeiten	7
1.1.2.	Einsatzbereiche des Universalzählers G-2202.010 bzw. G-2202.500	7
1.1.3.	Technische Konzeption des Universalzähler G-2202.010 bzw.G-2202.500	8
1.1.4.	Durch den Universalzähler G-2202.010 bzw. G-2202.500 realisierbare Meßaufgaben	8
1.1.5.	Zusammenwirken mit anderen Funktionseinheiten des ESDM 31	12
1.2.	Funktionsprinzip	12
1.2.1.	Anschlußfähigkeit für Verkettungen	12
1.2.2.	Übersichtsschaltplan mit Erläuterungen	14
1.3.	Technische Kennwerte	16
1.4.	Verwendung des Zubehörs	25
1.5.	Montagehinweise zum Universalzähler G-2202.010	28
2.	Betriebsanleitung	36
2.1.	Bilder mit Erläuterungen	- 36
2.1.1.	Erläuterungen zum Bild 6 und zum Text	36
2.1.2.	Erläuterungen zu den Bildern 7 und 8 und zum Text	37
2.1.3.	Erläuterungen zum Bild 9 und zum Text	3 8
2.2.	Stromversorgung	39
2.3.	Verkettung	39
2.3.1.	Steuersignale	40
2.3.2.	Informationssignale	47
2.4.	Inbetriebnahme	50
2.4.1.	Einschalten	50
2.4.2.	Einlaufzeit	5 1
2.5.	Meßvorgang und Funktionseinstellungen	51
2.5.1.	Allgemeine Bedienungshinweise und Be- dienungsabläufe	51
2.5.2.	Einstellen der Betriebsarten	53
2.5.3.	Hinweise zum Einstellen des Triggerpegels	60

	940	Seite
2.5.4.	Hinweise bei Störungen durch äußere Einflüss	e 64
2.6.	Meßbeispiel	64
2.6.1.	Frequenzmessung der Eingangsimpulse des Frequenzteilers	64
2.6.2.	Frequenzmessung der Ausgangsimpulse des Frequenzteilers	65
2.6.3.	Periodendauermessung der Ausgangsimpulse des Frequenzteilers	65
2.6.4.	Messung des Teilungsverhältnisses des Frequenzteilers	66
2.6.5.	Impulsausmessung der Ausgangsimpulse des Frequenzteilers	67
2.7.	Meßfehler	69
2.7.1.	Fehlerarten	69
2.7.2.	Relativer Meßfehler bei den einzelnen Betriebsarten	72
3.	Instandhaltungshinweise	74
4.	Reparaturhinweise	75
5.	Kundendienst und Service	77
6.	Stromlaufpläne	*
	Gruppenstromlaufpläne	
	Verstärker - Stromlaufplan 226,2	13 80
	Thermostat - Stromlaufplan 228	81
2.50	Zeitbasis - Stromlaufplan 229	(siehe Anhang)
	Betriebsartenschalter - Stromlaufplan 232	82
	Informationslogik - Stromlaufplan 236	83
	Steuerschaltung - Stromlaufplan 241 (Meßpunkte Bl. 2)	84 85
	Torsteuerung - Stromlaufplan 242	86
	Zähldekade II - Stromlaufplan 243,2	44 87
	Netzteil - Stromlaufplan 246	88
	- Regelteil 5 V - Stromlaufplan 246/2	
	- Regelteil 12 V - Stromlaufplan 246/2	
8	Anzeige - Stromlaufplan 247	91
	Gesamtstromlaufplan G-2202.010/.500	(siehe Anhang)
	Symbole mit Erläuterungen	92
Co		
6		
		÷

1. Beschreibung

1.1. Anwendung

- 1.1.1. Allgemeine Anwendungsmöglichkeiten
 Der Universalzähler G-2202.010 bzw. G-2202.500 ist geeignet zur:
- Frequenzmessung
- Periodendauermessung
- Lessung von Zeitintervallen
- Zählung von Ereignissen
- Mittelwert Periodendauermessung
- Mittelwert Frequenzverhältnismessung

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der automatischen Messung beliebiger physikalischer Größen, die sich mit Hilfe von Wandlern in eine proportionale Frequenz oder Zeit umwandeln lassen. An die Meßsignaleingänge dürfen nur Stromkreise, die ausreichend von Netzstromkreisen isoliert sind, angeschlossen werden.

1.1.2. Einsatzbereiche des Universalzählers

- 1.1.2.1. Einsatz in der elektronischen Meßtechnik z. B.
- zur Überwachung von Rundfunk- und Oszillatorfrequenzen
- als aktives Frequenznormal und zur Ausgabe von hochgenauen Zeitimpulsen zur Eichung und zum Vergleichen von Generatoren, Empfängern usw.
- Messung der Frequenzdrift von Quarzen über größere Zeiträume
- Kurzzeitmessung an Schaltern und Kontakten
- Reaktionszeitmessungen z. B. in der Sportmedizin und in der chemischen Industrie
- Messung von Taktimpulsen an elektronischen Rechnern
- Messung von Verzögerungszeiten an elektronischen Regelkreisen

u. a.

1.1.2.2. Einsatz in der allgemeinen Meßtechnik

Durch den Anschluß geeigneter Wandler wird der Einsatz des Universalzählers G-2202.010 bzw. G-2202.500 in der allgemeinen Meßtechnik ermöglicht. Es ergeben sich z. B. Anwendungsmöglichkeiten:


- bei der belastungslosen Drehzahlmessung
- bei der Schlupfmessung über die Mittelwert-Frequenzverhältnismessung
- bei der Messung von mechanischen Spannungen an Modellen von Gebäuden, Maschinen usw. über elektronische Impulsgeber und Einrichtungen
- bei der Messung von Stückzahlen, Federschwingungen oder Kolbenhüben
- bei der Absolutmessung von Ausström- und Schallgeschwindigkeiten
- bei der Viskositätsmessung von Flüssigkeiten über die Fallzeit von Körpern
- bei der Messung von Flüssigkeitsmengen, denen Impulsmengen proportional sind (Füllstandsmessungen)
- bei der Messung von Temperatur, Kraft, Weg, Beschleunigung, Dichte, Dicke, Dehnung, Durchfluß und Strahlung
- 1.1.3. Technische Konzeption des Universalzählers G-2202.010 bzw. G-2202.500


Der Universalzähler wird angeboten als

- Geräteeinschub Universalzähler G-2202.010 (Volleinschub)
- Gerätevariante Universalzähler G-2202.500 (mit Gehäuse).


Zusätzlich zur Ziffernfolge des Meßwertes werden der Dezimalpunkt und die Dimension automatisch bestimmt, angezeigt und am
Informationsausgang bereitgestellt, so daß die Gefahr der
falschen Interpretation eines Meßergebnisses nicht besteht.
Vorteilhaft wirkt sich ein zwischen den Zähldekaden und der Anzeige liegender Speicher aus, der bei Bedarf zugeschaltet oder
abgeschaltet werden kann.


1.1.4. Durch den Universalzähler G-2202.010 bzw. G-2202.500 realisierbare Meßaufgaben





Messung nichtelektrischer Größen





1.1.5. Zusammenwirken mit anderen Funktionseinheiten des ESDM 31

Der Universalzähler G-2202.010 bzw.G-2202.500 ist Bestandteil des ESDM 31 und innerhalb dieses Erzeugnissystems voll verkettbar.

Nachfolgende Darstellung zeigt das Zusammenwirken des Universalzählers G-2202.500 mit anderen Funktionseinheiten, die dem ESDM 31 angehören, und mit Funktionseinheiten außerhalb des ESDM 31 (letztere sind gestrichelt gezeichnet).

Durch den Anschluß von Funktionseinheiten aus dem ESDM 31 an den Universalzähler G-2202.500 bieten sich die vielfältigsten Möglichkeiten der Protokollierung und der Auswertung der Meßergebnisse.

Die Steuertechnik des ESDM 31 ist so organisiert, daß sich zeitoptimale Kettenschaltungen der Funktionseinheiten ermöglichen
lassen. Bei der zeitoptimalen Verkettung kann eine Funktionseinheit bereits gestartet werden, wenn die nachfolgende Funktionseinheit die Übernahme der Information beendet hat. Damit
lassen sich schnellste zeitliche Abläufe bei der Messung, Registrierung und Auswertung erzielen.


Außer den Funktionseinheiten, die den elektrischen, logischen und konstruktiven Bedingungen des Standard-Interface 1.2 (SI 1.2) entsprechen, lassen sich prinzipiell auch Funktionseinheiten die dem übergeordneten System, dem Standard-Interface IMS 1 Kategorie II entsprechen, anschließen. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit der Verkettung der Finalerzeugnisse des Universalzählers G-2202.010 bzw. G-2202.500 mit Funktionseinheiten, die in den Ländern des RGW hergestellt werden.

- 1.2. Funktionsprinzip
- 1.2.1. Anschlußfähigkeit für Verkettungen

Der Universalzähler G-2202.010 bzw. G-2202.500 ist Bestandteil der 3. Generation des Erzeugnissystems *Digitale Messung und Meß-wertausgabe - Grundgeräte*, Sortiment 1

- ESDM 31 -

Die Anschlußfähigkeit für Verkettung des Universalzählers G-2202.010 bzw. G-2202.500 mit anderen Funktionseinheiten des ESDM 31 und/oder anderen Funktionseinheiten des Systems der ver-



kettbaren Meßelektronik der DDR ist durch das Standard-Interface 1.2 (SI 1.2) - (TGL 29 248/01 .../06) - gesichert.

Die Anschlußfähigkeit für Verkettung der Funktionseinheiten des ESDM 31 ist international im Rahmen des RGW durch das Standard-Interface für IMS - Kategorie II (RS 3826-73) gesichert.

Der konstruktive Zusammenschluß des Universalzählers G-2202.010 mit anderen Funktionseinheiten des ESDM 31 kann in

- Kastengehäusen B oder C nach EGS (TGL 25 077) oder
- anderen Gefäßen it 480 mm Einschubbreite und 420 mm Einschubtiefe (Nennmaße) erfolgen.


1.2.2. Übersichtsschaltplan mit Erläuterungen

Die Signals von Eingang A bzw. Eingang B werden verstärkt, zu Impulsen geformt und der Betriebsartensteuerung zugeführt. Ebenfalls der Betriebsartensteuerung zugeführt werden die Zeitimpulse. Die Zeitimpulse werden entweder von der internen quarzstabilisierten Normalfrequenz $f_Q = 10$ MHz bzw. von einer externen Normalfrequenz $f_N = 10$ MHz durch Teilung um den Faktor 10^0 : 1, 10^1 : 1 bis 10^8 : 1 abgeleitet, oder sie werden durch Vorteilen der Signale B um den Faktor $m = 10^0$: 1, 10^1 : 1 bis 10^6 : 1 abgeleitet.

Von diesen der Betriebsartensteuerung zugeführten Signalen werden entsprechend der eingestellten Betriebsart die Torzeit $\mathbf{t_T}$ und die Zählfrequenz $\mathbf{f_z}$ gewonnen. Von allen zum Tor gelangenden Impulsen der Zählfrequenz $\mathbf{f_z}$ kann nur die Impulsfolge z während der Torzeit $\mathbf{t_T}$ das Tor passieren. Die Impulsfolge z wird von dem dekadischen Zähler verarbeitet, und das Zählergebnis

$$z = f_z \cdot t_T$$

wird über den Speicher zur Ziffernanzeige gebracht. Welche Signale bei den entsprechenden Betriebsarten das Meßergebnis nach obiger Gleichung bestimmen, zeigt nachstehende Tabelle. Die Indizes beziehen sich dabei auf die Eingänge A bzw. B.



Ubersichtsschaltplan

Betriebsart		fz	t _T
Zählen	z _A	fA	∞ ~
Funktionskontrolle	Test	10 MHz	100 ns, 1 μs 10 s
Frequenzmessung	^r à	fA	10 ms, 100 ms
Periodendauermessung	$^{\mathrm{T}}\mathrm{B}$	1 kHz,10 kHz	TB
Ze itinervallmessung	Δ t _{AB}	1 kHz,10 kHz	Δt _{AB}
Mittelwert-Perioden- dauermessung	mT _B	10 MHz	mT _B
Mittelwert-Frequenzver- hältnismessung	mf _A /f _B	fA	$mT_B = m/f_B$

Die Ablaufsteuerung steuert durch einen internen Taktgenerator und/oder durch Steuersignale nach Standard-Interface 1.2 den internen Meßablauf und das Zusammenwirken mit anderen Funktionseinheiten des ESDM 31.

Zur weiteren Verarbeitung des Meßergebnisses werden digitale Informationssignale nach Standard-Interface 1.2 ausgegeben.

- 1.3. Technische Kennwerte
- 1.3.1. Spezifische Kennwerte
- 1.3.1.1. Betriebsarten
- 1.3.1.1. Zählen z_A
 Zählkapazität
 10⁷ 1 Impulse
- 1.3.1.1.2. Frequenzmessung f_A

 Meßbereich

 typischer Wert der
 oberen Grenzfrequenz

 Toröffnungszeiten

 10 ms, 100 ms, 1 s.
- Toröffnungszeiten 10 ms, 100 ms, 1 s, 10 s
 Fehler ± 1 Zählschritt ± Quarzfehler
- 1.3.1.1.3. Periodendauermessung $T_{
 m B}$

Meßbereich 0,1 µs ... 10⁴ s

100 ns, 1 μs, 10 μs, 100 μs, 1 ms Auflösungen ± 1 Zählschritt ± Quarzfehler Fehler + Triggerfehler 1.3.1.1.4. Zeitintervallmessung △tAB Meßbereich 0,1 μs ··· 10⁴ s 100 ns, 1 µs, 10 µs, 100 µs, 1 ms Auflösungen ± 1 Zählschritt ± Quarzfehler Fehler ± 1/2 . Triggerfehler von Eingang A ± 1/2 . Triggerfehler von Eingang B 1.3.1.1.5. Mittelwert-Periodendauermessung mTp (arithmetischer Mittelwert über m Perioden Tp) 100 ns... 1 s Meßbereich 10°, 10¹, ...10⁶ Mittelwertfaktoren m 1/m · 100 ns Auflösung ± 1 Zählschritt ± Quarz-Fehler fehler ± 1/m • Triggerfehler 1.3.1.1.6. Mittelwert - Frequenzverhältnismessung mf /fp (arithmetischer Mittelwert über m Perioden $T_B = 1/f_B$) 10⁻⁶ ... 10⁷ Meßbereich 0,1 Hz ... 10 MHz Frequenzbereich 10°, 10¹, ... 10⁶ Mittelwertfaktor m ± 1 Zählschritt ± 1/m • Fehler Triggerfehler von Eingang B 1.3.1.1.7. Funktionskontrolle Test Toröffnungszeiten 100 ns, 1 μs, ... 10 s 10 MHz Zählfrequenz ± 1 Zählschritt

Fehler

1.3.1.2. Bingang A und Eingang B

Einstellung am Abschwü- cher	garantierter bereich für sinusför- mige Signale U.:ff	für beliebige Signalform U _{ss}	Eingangs- impedanz/ MOhm (±20%) // (≤) pF	Trigger- pegel- bereich /V
50 mV	50mV500mV	150mV1,5V	0,05//50	-1,5+1,5
150mV	150mV1,5V	450mV4,5V	0,15//25	-4,5+4,5
500mV	500mV 5V	1,5V15V	0,5// 25	-15+15
1,5V	1,5V15V	4,5V45V	1,5// 25	-45+45
5 V	5 V50 V	15V150V	5// 25	-150+150

maximale Flankensteilheit bei impulsförmigen Signalen 3 V/ns

Überspannungsschutz

in alle	en Bereichen bis	ប្ន
jedoch	bei Einstellung 50 mV	Uet

$$U_s = \frac{1}{2} 200 \text{ V}$$
 $U_{eff} \leq 50 \text{ V (integriert über 1 s)}$

max. zulässige Gleichspannung bei Wechselspannungs kopplung

Priggerfehler

bei rauschfreien sinusförmigen Jignalen und Triggerung im

Wendepunkt

	Spannungsbereichs-
anfang	

- am jeweiligen Spannungsbereichsende

- bei beliebigen Signalformen untere Grenzfrequenz:

- gleichspannungsgekoppelt

- wechselspannungsgekoppelt

obere Grenzfrequenz

kleinste auflösbare Impulsbreite

kleinster auflösbarer Doppelimpulsabstand

Triggerflanke

≤ 1,0 %

≤ 0,1 %

siehe Betriebsanleitung

O Hz

60 Hz

10 MHz

50 ns

100 ns

positiv oder negativ,

umschaltbar

•	Anschluß	BNC
	1.3.1.3. Frequenznormal, Zeitbasis	
	Frequenznormal 10 MHz	interne Quarzfrequenz oder externe Normal- frequenz, umschaltbar
	1.3.1.3.1. Interne Quarzfrequenz	
	Frequenz	10 MHz + Quarzfehler
	Fehleranteile	
	Mittlere Frequenzänderung nach anfänglicher Alterungsperiode	≤ 2 · 10 ⁻⁷ /Woche
	Temperatureinfluß	$\leq 4 \cdot 10^{-7} \text{ von } +5 ^{\circ}\text{C} +45 ^{\circ}\text{C}$
	Netzspannungseinfluß (pro Abwei- chung vom Sollspannungswert)	≤5 · 10 ⁻¹⁰ /%
	Abgleichgenauigkeit (bei Ausliefe- rung) nach Einlaufzeit (siehe Pkt. 2.7.1.1.)	± 1 · 10 ⁻⁷
	Ziehbereich (zum Ausgleich der Alterung)	≥ 2 · 10 ⁻⁵
	1.3.1.3.2. Ausgang fo (interne Quarzfrequenz)	
	Frequenz	10 MHz ± Quarzîehler
	Ausgangsspannung Ueff	≥ 250 mV an Abschluß- widerstand ≥ 500 Ohm// ≤ 100pF
	Spannungsform	Sinus
	1.3.1.3.3. Eingang f _N (externe Normalfrequenz)	
	Frequenz	10 MHz
	Eingangsspannungsbereich U	2 V5 V
	Spannungsform	Sinus, Impulse 1:1
	Eingangsimpedanz	≥ 1 kOhm//≤ 60 pF
	1.3.1.3.4. Ausgang t (Zeitimpulse)	
	Impulsperioden	100 ns, 1 As 1 s
		± Quarzfehler; um- schaltbar
		ar regard to the

nach JI 1.2

10

Ausgangsspannung

Lastfaktor Fa

zA, fA, TB, AtAB, Test zugehörige Betriebsarten 1.3.1.4. Anzeige angezeigte Information 7 Ziffern, speicherbar Dezimalpunkt Maßeinheit Uberlauf Thermostatheizung Torzeit Zifferngröße 13 mm Nennhöhe Darstellzeit t_D (bei ungespei-chertem Betrieb und automatisch 0,1 s...4 s wiederholender Auslösung) stetig regelbar von Hand 1.3.1.5. Auslösung des Meßvorganges interne Auslösung einmalig von Hand oder automatisch wiederholend externe Auslösung durch Steuersignale nach SI 1.2 1.3.2. Technische Kennwerte für Schnittstellen, die mit anderen Funktionseinheiten (FE) im Rahmen des ESDM 31 gebildet werden, hinsichtlich logischer, elektrischer und konstruktiver Bedingungen 1.3.2.1. Informationssignale (I-Signale) Information 1 nach SI 1.2, $F_a = 8$ Information 2 nach SI 1.2, F = 8 1.3.2.2. Steuersignale Befehlssignal (BO) intern: durch Tastendruck $F_a = 30$ extern: nach SI 1.2 Befehlssignal (BO) $F_e = 1,2$ Befehlssignal (B1) nach SI 1.2, $F_{a} = 1.2$ Befehlssignal (B2) nach SI 1.2, $F_{a} = 1,2$ nach SI 1.2, $F_{_{\rm SI}} = 10$ Meldesignal (M1)Meldesignal (M2)nach SI 1.2, F = 10

2:3

Impulsdauer : Impulspause

1.3.3. Umgebungsbedingungen

1.3.3.1. Nennarbeitsbedingungen

Umgebungstemperatur

Anwendung als Gerät (Tischgerät):

Rei der Aufstellung des Gerätes, z.B. bei der Zusammenstellung mit anderen Geräten zu Meßplätzen, sind ungünstige Anordnungen, die zur thermischen Aufheizung der Geräte durch Behinderung des Luftein- und Luftaustritts führen können, zu vermeiden.

Anwendung als Gerät (Tischgerät oder Volleinschub):

Die Temperatur der an der Unterseite eintretenden Kühlluft darf +45 °C nicht überschreiten.

Der natürliche Luftdurchsatz durch Konvektion darf nicht unzulässig behindert werden.

Relative Luftfeuchte, Luftdruck und Globalstrahlung Relative Luftfeuchte

- zugelassener Bereich

10 % ... 80 %

- Maximalwert zw. +5 °C und +30 °C

80 %

- Maximalwert zw. +30 °C und +45 °C

gleichmäßig abfallend von 80 % auf 35 %

- Jahresmittel

≤ 65 %

Luftdruck

60 kPa...107 kPa

Globalstrahlung

keine direkte

Mechanische Festigkeit entsprechend

geprüft mit Stoßfolge Eb - 6 - 15 - 8000

Einsatzgruppe GI

+5/+45/30/80/1101

Einsatzklasse

nach TGL 9200 Bl. 3

1.3.3.2. Lager- und Transportbedingungen in Werksverpackung

Umgebungstemperatur

-40 °C...+70 °C

Relative Luftfeuchte

 \leq 95 % (bis max. +30 °C)

Lager- und Transportdauer

≤ 6 Monate

1.3.3.3. Umgebungsschutz

Einsetzbar

innerhalb geschlossener Räume

Klima

- kaltes Klima

- gemäßigtes Klima

- trockenwarmes Klima

- feuchtwarmes Klima (nach TGL 9200 Bl. 1)

1.3.4. Schutzgüte

Schutzklasse I (Schutzerdung) Schutzgrad IP20

Die Forderungen der Arbeitsschutz-Verordnung und der TGL 14 283 sind eingehalten.

Das Gutachten der beratenden Schutzgütekommission liegt vor. Die erforderliche Schutzgüte ist nach neuesten arbeitsschutz- und brandschutztechnischen sowie arbeitshygienischen Erkenntnissen festgestellt.

Die dem Arbeitsschutz dienenden Anforderungen an den Anwender sind in der Bedienungsanleitung angeführt.

Verbleibende Gefährdungen bzw. Erschwernisse: Die Eingangsbuchsen dürfen nicht mit Stromkreisen verbunden werden, die nicht ausreichend vom Netz isoliert sind.

Fällt das Erzeugnis in den Arbeitsbereich der Techni-

schen Überwachung?

Nein

Übergebene Prüfatteste:

Keine

1.3.5. Betriebsbedingungen

Stromversorgung

Netzversorgungsspannung

220 V + 22 V oder

110 V + 11 V

Netzfrequenz

49 Hz. . . 61 Hz


Klirrfaktor < 10 %

Leistungsaufnahme

< 75 VA (bei Nennspannung)

1.3.6. Abmessungen und Masse


Universalzähler G-2202.500 Abmessungen (Alle Maße sind Größtmaße in mm)



Masse

ca. 16 kg

Universalzähler G-2202.010 Abmessungen (Alle Maße sind Größtmaße in mm)



Masse

ca. 10,5 kg

1.3.7. Erläuterungen zum Standard÷Interface 1.2 (SI 1.2) (TGL 29 248/01.../06)

Technische Basis an der Schnittstelle Schaltkreise in TTL z.B. Baureihe D 10 (kompatibel zur Baureihe SN 74)

1.3.7.1. Benennungen

= 0

= 0.1

= 10

 (\ldots)

statischer Zustand logisch 1

statischer Zustand logisch O

Sprung von logisch O auf logisch 1

Sprung von logisch 1 auf logisch 0

Signal (...) z.B. Signal (B1) an Anschluß B1

1.3.7.2. Allgemeine elektrische Bedingungen

· - Spannungen

Logisch O

Logisch 1

0 V...+0,8 V für Eingänge

0 V,..+0,4 V für Ausgänge

+2,0 V...+5,5 V für Eingänge

+2,4 V...+5,5 V für Ausgänge

- Strom

Logisch 0
- Lastfaktoren

Eingangslastfaktor

-1.6 mA (Einheitslaststrom)

 $F_e = I_M/I_{in}$

I_{in} = -1,6 mA (Einheitslaststrom)

I_M = der von der gesteuerten Stufe an die steuernde Stufe abgegebene Strom

 $F_a = I_N/I_{in}$

I_N = max. zulässiger Strom in den Ausgangsanschluß hinein

Ausgangslastfaktor

- Zeitbedingungen für = 10

t₁ ≤ 50 ns Ausgang

t₂ ≤ 1 /us Eingang

1.3.7.3. Informationssignale

Kodierung BCD 8-4-2-1

1.3.7.4. Wirkung der Steuersignale durch:

(BO)

(B1), (B2), (M1), (M2)= 10

Die Rückstellung = 01 der Befehlssignale darf erst nach Ausgabe des zugeordneten Meldesignales (M1) = 10 erfolgen.

Der nächste Sprung von 1 auf 0 des Befehlssignales (B2) darf erst 1 µs nach (M1) = 10 erfolgen.

Der nächste Sprung von 1 auf 0 des Befehlssignales (B1) darf erst 1 µs nach (M2) = 10 erfolgen.

Werden diese Bedingungen nicht eingehalten, so bleiben die Befehlssignale ohne Wirkung.

Die Rückstellung = 01 des Meldesignales (M1) wird durch (B2) = 10 ausgelöst.

Die Rückstellung = Ot des Meldesignales (M2) wird durch (B1) = 10 oder (B0) = 10 ausgelöst.

Das Befehlssignal (BO) = O ist das zentrale Löschsignal, es bewirkt die Rückstellung der FE in ihre Ausgangslage.

1.3.8. Zum Lieferumfang gehörende Positionen

1 Bedienungsanleitung G-2202.010 und G-2202.500

1 Qualitätspaß G-2202.010 und G-2202.500

1 Garantieurkunde G-2202.010 bzw. G-2202.500

1 Lampenzieher 5 FS 373.60

zusätzlich bei Universal-

zähler G-2202.500

1 Übergangskabel, ungeschirmt

(Netzkabel)

4099.002-25457

1.4. Verwendung des Zubehörs

1.4.1. Hinweise

Der VEB Funkwerk Erfurt empfiehlt für seine Erzeugnisse dem Anwender ein Zubehörsortiment, das prinzipiell gesondert zu bestellen ist und somit nicht zum Lieferumfang des bestellten Erzeugnisses gehört.

Für den Universalzähler G-2202.500 empfehlen wir dem Anwender ein Zubehörsortiment, mit dem die Meßplatzverkabelung ermöglicht wird

Unter dem Begriff "Meßplatzverkabelung" ist die Verkabelung von räumlich willkürlich angeordneten Geräten ohne konstruktiven Zusammenschluß zu verstehen.

Für den Universalzähler G-2202.010 empfehlen wir dem Anwender ein Zubehörsortiment, mit dem die feste oder lose Anlagenverkabelung ermöglicht wird.

Die "feste Anlagenverkabelung" ist die Verkabelung von Einschüben oder Bausteineinschüben mit konstruktivem Zusammenschluß in Gefäßen (Gerätegehäusen, Gestellgehäusen, Schrank, Pult usw.) über an der Rückseite angebrachte Steckverbinder, wobei unterschiedliche Verdrahtungsausführungen (Matten-, Kanal-Verdrahtung, Kabelbäume usw.) anwendbar sind.

Die "lose Anlagenverkabelung" ist die Verkabelung von Einschüben oder Bausteineinschüben mit konstruktivem Zusammenschluß in einem Gefäß (Gerätegehäuse, Gestellgehäuse, Schrank, Pult usw.) mit Hilfe von verschraubbaren Verbindungskabeln.

Das Zusammenwirken mit anderen Erzeugnissen des ESDM 31 in den verschiedenen Verkabelungsarten ist gesichert, wenn auch für diese Erzeugnisse das empfohlene Zubehör in der gleichen Verkabelungsart vorhanden ist. Der Universalzähler G-2202.010 bzw. G-2202.500 ist ohne entsprechendes Zubehör nicht verkettbar.

Im Zubehörkatalog ESDM 31 des VEB Funkwerk Erfurt ist das gesamte Zubehörsortiment mit zugehörigen Technischen Kennwerten und Hin-

weisen zur Anwendung und Handhabung enthalten.

Mit Hilfe des Zubehörkataloges ESDM 31 kann der Anwender das empfohlene Zubehörsortiment sinnvoll erweitern oder sich nach entsprechender technischer Vorplanung ein spezielles Zubehörsortiment bestellen.

:.4.2. Zubehörempfehlung

1.4.2.1. Zubehör für Meßzwecke

Anschluß

- 2 Systemkabel geschirmt, 1polig, Z-5206.020
- 2 HF-Stecker, BNC, 75 Ohm 11-5 TGL 200-3800
- 2 BNC-Winkelstecker 3059.0003
- 2 3 m Kabel 75-4-1 . Z-7207.020
- 1.4.2.2. Zubehör für Meßplatzverkabelung
- 3 Systemkabel, geschirmt, 1polig Z-5201.020
- 1 Kabelsteckverbinder, 6polig, geschirmt, Form 3.1, Z-6263,020
- 3 Übergangskabel, geschirmt, 1polig, Z-5602.020
- 1 Kabelsteckverbinder, 6polig, geschirmt, Z-6263.020

- BO, B1, B2
- BO, B1, B2, M1, M2
- —)f_N, (→f_Q,
- --)f_N, (--f_Q,
- 1.4.2.3. Zubehör für feste Anlagenverkabelung
- 1 Einschubsteckverbinder, 3polig, Netz, ZB. 13-21300
- --) ~
- 2 Einschubsteckverbinder, 6polig, geschirmt, ZB.13-11200

2 Einschubsteckverbinder, 32polig, ZB 13-10600

(-I1, (-I2

- 1.4.2.4. Zubehör für lose Anlagenverkabelung
- 1 Kabelsteckverbinder, 3polig, Netz, ZB.22-21300

--) ~

1 ...m Kabel, ungeschirmt, 3adrig, Netz Z- 1)

--) ~

2 Kabelsteckverbinder, 6polig geschirmt, ZB.23-11200

BO, B1, B2, M1, M2;
-)f_N, (--f_Q,

6 ...m Kabel, geschirmt, 1polig, 75-2-B Z- 1)

B0, B1, B2 -) f_N, (--f_Q, (--t

2 Kabelsteckverbinder, 32polig, ZB 22-10600

(**→**I1, (**→**I2

- 1.4.2.5. Zubehör für die Reparatur innerhalb der Erzeugnisse
- 1 Adapter, 1 x 58polig Z-7509.020
- 1.4.2.6. Zubehör für die Reparatur bei Anlagenverkabelung
- 1 Adapter, 3polig, Netz, Z-7530.020

__) ~

2 Adapter, 6polig, geschirmt Z-7521.020

BO, B1, B2, M1, M2; \longrightarrow f_N , $(\longrightarrow f_Q$,

2 Adapter, 32polig, Z-7524.020

(--I1, (--I2

Bemerkungen:

1)... m Kabel kann in 2 Längen wahlweise bestellt werden:

	3 m	6 m	
Netz	Z-7067.020	Z-7068.020	
75-2-B	Z-7202.020	Z-7203.020	

Bei der Bestellung ist Stückzahl, Bezeichnung und Bestellnummer anzugeben. Anstelle der Buchstaben - "ZB" ist die Zahl 137 733 914 einzusetzen.

Beispiele: 2 Stck. Systemkabel, geschirmt, 1polig Best.-Nr. Z-5206.020

1 Stck. Kabelsteckverbinder, 3polig, Netz

Best.-Nr. 137 733 914.22-21300

1.5. Montagehinweise

1.5.1. Allgemeines

Der Universalzühler G-2202.010 kann als

- Volleinschub bei unmittelbarer zwangsweiser

Herstellung der elektrischen Verbindungen beim Linschieben

oder als

- Volleinsatz bei Herstellung der elektrischen

Verbindungen durch zusätzliche Maßnahmen (z. B. Anstecken von Verbindungskabeln mit verschraubbaren

Armaturen)

genutzt werden.

Die montagehinweise beinhalten maßnahmen, die vom Anwender bei der Unterbringung in Einrichtungen oder Anlagen mit konstruktivem Zusammenschluß der Bunktionseinheiten durchzuführen sind.

Darüber hinaus werden Hinweise gegeben, die die Durchführung dieser Maßnahmen erleichtern.

1.5.2. Befestigungsbohrungen mit Gewinde in Gefäßen zur Aufnahme von Volleinschüben

Die Halsschrauben in den Bohrungen der Frontplatte des Volleinschubes sind für die Befestigung in den Gewindebohrungen eines Kastengehäuses A, B oder C nach TGL 25077, Ausgabe 10/71, vorgesehen (Gefäß für den konstruktiven Zusammenschluß der Funktionseinheiten zu Einrichtungen/Anlagen).

sind im Gefäß für den konstruktiven Zusammenschluß keine en:sprechenden Befestigungsbohrungen enthalten, so sind diese gemäß den Angaben im Bild 1 einzubringen.

1.5.3. Anordnung der Gleitschienen

Die zu den Kastengehäusen A, B oder C nach TGE 25 077, Ausgabe 10/71, zu jehörigen Gleitschienen können für die Aufnahme des Volleinschubes/Volleinsatzes verwendet werden.

Für andere Gefäße sind in Bild 1 die notwendigen konstruktiven Angaben zur Anordnung und Ausführung der Gleitschienen enthalten. Die ergänzenden Angaben zur Befestigung im Gefäß sind vom Anwender selbständig festzulegen.

1.5.4 Feste Anlagenverkabelung

Die Nutzung als Volleinschub setzt die Herstellung der "festen Anlagenverkabelung" durch den Anwender voraus. Die feste Anlagenverkabelung besteht aus einem Verdrahtungsrahmen für jeden Volleinschub, der mit den notwendigen Einschubsteckverbindern entsprechend der Zubehörempfehlung bestückt ist, wobei die Steckverbinder untereinander zu verdrahten sind.

Zur Herstellung der festen Anlagenverkabelung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

1.5.4.1. Konstruktion des Verdrahtungsrahmens

In Bild 5 sind die Hauptabmessungen des Verdrahtungsrahmens enthalten, der im VEB Funkwerk Erfurt erprobt worden ist und zur Anwendung empfohlen wird. Die dargestellten Angaben beziehen sich auf die Anordnung im Kastengehäuse B oder C nach TGL 25 077, Ausgabe 10/1971.

Ist die Unterbringung in anderen Gefäßen notwendig, so sind entsprechende Inderungen vorzunehmen, wobei jedoch

- die Anschlußmaße zum Volleinschub nicht verändert,
- die Stabilität des Verdrahtungsrahmens <u>nicht</u> verringert werden dürfen.

1.5.4.2. Herstellung des Verdrahtungsrahmens

Die Herstellung des Verdrahtungsrahmens einschließlich der Steckverbinderträger muß durch den Anwender unter den für ihn gültigen Bedingungen erfolgen.

1.5.4.3. Einbau des Verdrahtungsrahmens

Der Verdrahtungsrahmen ist zum Einbau auf den Volleinschub aufzustecken.

Der Volleinschub mit aufgestecktem Verdrahtungsrahmen ist im Gehäuse mit den vier Befestigungsschrauben der Frontplatte zu befestigen. Anschließend ist der Verdrahtungsrahmen im Gehäuse zu montieren, wobei der Luftspalt zwischen den Steckverbinderteilen so klein wie möglich (< 1 mm) gehalten werden muß.

Nach nochmaligem Einschieben und Befestigen des Volleinschubes ist die Einhaltung des zulässigen Luftspaltes <1 mm zwischen den Steckverbinderteilen zu kontrollieren.

1.5.5. Lose Anlagenverkabelung

Die Nutzung als Volleinsatz setzt die Herstellung der "losen Anlagenverkabelung" durch den Anwender voraus. Die lose Anlagenverkabelung besteht aus einzelnen Verbindungskabeln mit Kabelsteckverbindern entsprechend der Zubehörempfehlung.

Zur Herstellung der losen Anlagenverkabelung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

1.5.5.1. Projektierung der Einrichtung/Anlage

Die Projektierung der Einrichtung/Anlage ergibt die genaue Lage der miteinander zu verbindenden Steckverbinderanschlüsse.

Bild 1 stellt die Rückwandanschlüsse mit dem möglichen Kabelaustritt für Kabelstecker dar.

1.5.5.2. Herstellung der Verbindungskabel

Die Verbindungskabel sind vom Anwender herzustellen.

Die Hinweise zur Herstellung der Verbindungskabel im Zubehörkatalog sind zu beachten.

1.5.5.3. Transportsicherung

Bei Transport der Einrichtung/Anlage müssen Transportsicherungen eingebaut werden.


Die Hauptabmessungen der Transportsicherungen für den Einbau in

die Kastengehäuse A, B und C sind in Bild 4 enthalten.

Die Transportsicherung für Kastengehäuse B und C kann ohne
Änderung in die Gleitschiene (Bild 1) eingebaut werden.

Beim Einbau in andere Gefäße sind entsprechende Transport-


sicherungen abzuleiten.




Die konstruktiven und technologischen linzelheiten sind vom Anwender entsprechend zu wahlen

1.5.7. Angaben zu Durchbrüchen (Bild 2 und 3)

Bild 2 Durchbrüche im Verdrahtungsrahmen (Hauptabmessungen)




Ausführg.	ь
1	31
2	40
3	52




Ausführg	b
4	40
5	52

Bild 3 Durchbruch in der Gehäuserlickwand bei Bedarf für einen Kabelsteckverbinder




Ausfül	nng a
1	49
2,4	r 58
3,	5 70


Bil**d** 4 Transportsicherung für Kastengehäuse A




Bohrungen dienen zur Befestigung am Kastengehäuse A




Biegeradius R≈2,5 Werkstoff: Bl.1,5 St




für Kastengehäuse Bund C



Bohrung dient zur Befestigung an der Gleitschiene



Die konstruktiven und technologischen Einzelheiten sind vom Anwender zweckentsprechend zu wählen



*) Toteranzen beliebiger Teitungen zueinander tat Senkschraube M2.5x8 und verstiftet

Die konstruktiven und technologischen Einzelheiten sind vom Anwender entsprechend zu wöhlen

9 Siehe Bild 2

2. Betriebsanleitung

2.1. Bilder mit Erläuterungen

Die Bezeichnungen der Bedienelemente, Anzeigeelemente und Anschlüsse entsprechen denen im Stromlaufplan. Die Positionszahlen werden im folgenden Text in runden Klammern aufgeführt.





Bild 6: Vorderansicht des Universalzählers G-2202.500

2.1.1. Erläuterungen zum Bild 6 und zum Text

1-	<u>→</u>) A	Eingang A	
2	1	Taste"Triggerflanke A"	214/1
3	` ≂	ac/dc - Umschalter A	214/2
4		Abschwächer A	214/37
5	+	Triggerpegelregler A	225
6	>	Überlaufanzeige	231
7	* 0	Schalter "Zeitbasis/Mittel- wertfaktor"	230
8		Meßwertanzeige	
9	i	Thermostatanzeige	227
10	$\mathtt{t}_{\mathbf{T}}$	Torzeitanzeige	239
11	ВО	Taste "BO"	237/3
12	0	Netztaste	245
13	B1. B2	Taste "B1 · B2"	237/2
14	A	Taste"interner Taktgenerator"	238
15	. ◆	Taste "Start"	237/1
16		maste Speicher*	232/201/9
			Table 1



3)
)
7 48
1
┰┤
╛╙
)

Bild 9 Draufsicht des Universalzählers G-2202.010

2.1.3. Erläuterungen zum Bild 9 und zum Text

43	Nachstimmregler für interne Quarzfrequenz	228/302
44	Thermostat	228
45	Informationslogik	236
46	Wetzspannungswähler	*
47	Netzteil	246
48	Netztransformator	246/202

2.2. Stromversorgung

Der Universalzähler G-2202.010 bzw. G-2202.500 ist für Netzspannungen von 110 V und 220 V ausgelegt und vom Hersteller auf 220 V eingestellt.

Lage des Netzspannungswählers (46): siehe Bild 9

Die Umstellung auf die Netzspannung von 110 V erfolgt durch Umlöten von Drahtbrücken entsprechend der Kennzeichnung auf dem Netzspannungswähler (46) und Wechseln der Primärsicherung.

Vorsicht! Vo. Umlöten der Drahtbrücken und Wechseln der Sicherung ist der Universalzähler G-2202.010 bzw. G-2202.500 vom Netz zu trennen. Die Spannung für die Ziffernanzeigeröhren ist erst nach 10 sunter 42 V gesunken.

Primärsicherun	ng:	110 V	220 V
246/201	(30)	T 1,25 A	T 630

Die Sekundärsicherungen werden von der Umschaltung nicht betroffen und dürfen in ihren Werten nicht geändert werden.

Sekundärsicherungen:

246/203	(26)	T 100	für	+250	A
246/204	(27)	F 2,0 A	für	+5	V
246/211	(28)	F 800	für	+12	V
246/209	(29)	F 400	für	-12	V

Der Universalzähler G-2202.010 bzw. G-2202.500 ist mit seinem Netzanschluß (31) an eine mit Schutzkontakt versehene Steckdose anzuschließen.

2.3. Elektrische Verkettung

Die Funktionseinheiten (FE) des ESDM 31 sind für die Zusammenstellung zu voll- oder teilautomatischen Meßplätzen vorgesehen. Voraussetzung für die Zusammenstellung ist die Anschlußfähigkeit aller FE, die durch konsequente Anwendung des Standard-Interface 1.2 (SI 1.2) - (TGL 29 248/01.../06) - gesichert ist. Die technische Realisierung der Zusammenstellung erfolgt durch

Verkettung der FE zur Kette.

Vor Verkettung der FE sind die zugeordneten Hinweise zur Inbetriebnahme aller zu verkettenden FE zu beachten.

2.3.1. Steuersignale

Steuersignale dienen der Vorbereitung, Auslösung und Vollzugsmeldung der Funktion (Übernahme und/oder Operation) bei der Informationsgewinnung, -aufbereitung, -verarbeitung, -ausgabe und -speicherung.

Die Steuersignale werden in Befehls- und Meldesignale (B- und M-Signale) unterschieden. (Definition und Wirkung der Steuersignale siehe Tabelle 1 und Tabelle 2).

Die Steuersignale werden über den Ein- bzw. Ausgang für Steuersignale (32) bis (37) dem Universalzähler G-2202.010 bzw. G-2202.500 zugeführt bzw. entnommen.

Die schaltungstechnische Realisierung erfolgt durch eine verbindliche Steuerschaltung nach SI 1.2.

Die Verkettung des Universalzählers G-2202.010 bzw. G-2202.500 mit anderen FE des ESDM 31, kann in verschiedenen Grundschaltungen erfolgen.

Start der FE bei (B2)=10 nach er-folgter zentraler Löschung oder bei (B2)=10 u. gespeichertem (B1)=10 die gespeicher* (B2)=10 gemäß SI 1.2 Blatt Start der FE Wirkung auf Funktion (B1)=10 bei nnd firkg.auf die Signale (41) | (M2) ı Tabelle 1: Definition und Wirkung der Steuersignale (Befehlssignale) 0 1 Auslösg. durch (B2)=10(B1)=10(B0)=0(30)=1Rückführung kein Start möglich Start mög-lich nach-Freigabe des Starts Anneldung des Starts Ausgangs-stellung der FE in Funktion dem gleichberech- H tigte Signale die zur Vor-Auslösung des Startes beide bereitung und erforderlich sind zentrales Löschsignal Definition Signal-bezeichng. (B2) (B1) (BO) ezeichng. Inschluß-BO 32 B

42

Tabelle 2: I	Definition und Wirkung	der	Steuersignale (Meldesignale)		.2 Bls
	Signal- bezeichng.	Definition 	Aussage	abgegeben durch	zusätzl. Wirkung auf Jignalsystem
	(111)	Signal für Be- wertung der am Bingang der FE anliegenden I- und P-Signale	Signale am Ein- gang der FE - erforderlich	(M1)=1	I-und P-Signale am Eingang der FE dür- fen sich nicht ändern
			- werden nicht bewertet	(M1)=0	1
			- Übernahme/ Funktion be- endet; Signa- le am Eingang können abge- schaltet wer- den	(M1)=10	Verwendbar als (31) für vorgeschaltete FE
	(23)	Signal für Aus- sage über die Gültigkeit der I-und P-Signale am Ausgang	Signale am Aus- gang der FE - ungültig - gültig	(M2)=1 (M2)=0	I-und P-Signale am Ausgang der FB dür- fen sich nicht ändern
			- Funktion be- endet, Signa- le am Ausgang können über- nommen wer- den	(M2)=10	Verwendbar als (B2) für nachge- schaltete FE

2.3.1.1. Befehlssignal (BO)

Unabhängig von der gewählten Grundschaltung erfolgt die zentrale Rückstellung in die Ausgangslage und/oder die Verriegelung aller verketteten FE durch das Befehlssignal (BO). Hierzu sind die Anschlüsse BO aller verketteten FE miteinander zu verbinden. Das Befehlssignal (BO) wirkt statisch und kann durch die Taste. 'BO"ausgelöst werden. Diese ist bei allen

- Digitalvoltmetern und Zählern nicht rastend (Rückstellung)
- peripheren FE rastend (Rückstellung und Verriegelung) ausgeführt.

Das Befehlssignal (BO) muß so lange ausgegeben werden, bis alle verketteten FE ihre Ausgangslage erreicht haben.

Beim Universalzähler G-2202.010 bzw. G-2202.500 wird die Ausgangslage

- bei abgeschaltetem internen Taktgenerator (Taste'interner Taktgenerator (14) gelöst) innerhalb von maximal 4 ms
- bei eingeschaltetem internen Taktgenerator (Taste interner Taktgenerator (14) gesetzt) innerhalb der mittels des Darstellzeitreglers (19) eingestellten Darstellzeit t

erreicht, durch

- (BO) = O über Anschluß BO (36), (37) oder
- Betätigen der Taste "BO" (11)

Die Ausgangslage des Universalzählers G-2202.010 bzw. G-2202.500 wird bewirkt durch

- Rückstellen der Zähldekaden und Löschen des Speichers
- Unterbrechen der laufenden Messung
- Rückstellen der Steuerschaltung nach SI 1.2

2.3.1.2. Grundschaltung

Michtzeitoptimale Verkettung ohne internen Taktgenerator Die nichtzeitoptimale Verkettung ohne internen Taktgenerator wird zur Anwendung empfohlen

- bei einfacher und übersichtlicher Verkabelung der FE untereinander

- bei Fernsteuerung einzelner FE durch Programmsignale nach 3I 1.2
- bei Verkettung mit FE fremder Hersteller, wenn diese FE nur die Steuersignale (BO), (B1) und (M2) realisieren.

Die Bedienung der Steuerschaltung nach SI 1.2 ist durch folgende Bedienelemente gewährleistet:

Taste "BO"


- zentrale Rückstellung und Verriegelung

Taste B1 · B2"

- interne elektronische Verbindung von B1 und B2

Taste "Start"

- einmalige Auslösung der Steuerschaltung.



Nach

- Ausgabe von (BO) und entsprechender Ricksetzung aller FE in die Ausgangslage und
- Setzen der Tasten B1 · B2 an allen FE der Kette erfolgt der Start der Kette durch Betätigen der Taste Start an der ersten FE. Hach Ablauf der Kette erfolgt (jeweils) die erneute Auslösung der ersten FE durch (M2) der letzten FE.

Der Stopp der Kette erfolgt durch

- Lösen der Taste B1 · B2 an der ersten FE.

 Dabei läuft die Kette bis zur letzten FE vollständig ab.

 Zum erneuten Start ist die Ausgabe von (B0) nicht notwendig.
- Setzen des Befehlssignals (BO) (z. B. durch Taste "BO") mit sofortiger Rückstellung in die Ausgangslage und Verriegelung. Zum erneuten Start ist nach Löschen von (BO) nur die Taste "Start" zu betätigen.

FE des ESDM 31, die vorzugsweise am Ende einer Kette eingesetzt werden, wie z. B. FE des

- Meßwertdruckersystems S-3291.000 - Serialisierungssystems S-3297.000

- Grenzwertkomparatorsystems S-3299.000

können in ihrer Funktionszeit im Bereich von 1 s bis 5 min variiert werden, so daß die Anzahl der erfaßten Meßwerte/Zeiteinheit verringert werden kann.

2.3.1.3. Grundschaltung

Nichtzeitoptimale Verkettung mit internem Taktgenerator

Die nichtzeitoptimale Verkettung mit internem Taktgenerator in der ersten FE der Kette ist möglich, wird jedoch nicht zur Anwendung empfohlen,

- da der interne Taktgenerator des Universalzählers G-2202.010 bzw. G-2202.500 zur Auslösung der FE bei nichtverkettetem Betrieb (z.B. als einzelnes Meßgerät) vorgesehen ist,
- da bei Vorkettung unbedingt zu beachten ist, daß die Taktzeit größer gewählt werden muß als die Summe der Funktionszeiten der Kette.
- 2.3.1.4. Grundschaltung

Zeitoptimale Verkettung

Die zeitoptimale Verkettung wird zur Anwendung empfohlen

- wenn ein Maximum von Meßergebnissen und/oder Bezugsinformationen je Zeiteinheit erforderlich ist und keine Fernsteuerung einzelner FE durch Programmsignale nach SI 1.2 vorgesehen ist.


Die zeitoptimale Verkettung bewirkt die gleichzeitige Funktion mehrerer FE in der Kette.

Bedienelemente zur Bedienung der Steuerschaltung nach SI 1.2 siehe unter Pkt. 2.3.1.2.

Nach

- Ausgabe von (BO) und entsprechender Rücksetzung aller FE in die Ausgangslage und
- Setzen der Tasten B1 · B2 nur an der ersten und der letzten FE der Kette

erfolgt der Start der Kette durch Betätigen der Taste Start an der ersten FE. Die erneute Auslösung erfolgt für die erste FE durch



(M1) der zweiten FE. Für die weiteren FE wird durch (M2) der jeweils vorgeschalteten FE der Start über den Anschluß B2 angemeldet. Durch (M1) der nachgeschalteten FE erfolgt über Anschluß B1 die Freigabe des Starts. Die letzte FE der Kette wird nur durch (M2) der vorletzten FE der Kette gestartet.

Der Stopp der Kette: erfolgt wie unter Pkt. 2.3.1.2. Nichtzeitoptimale Verkettung ohne internen Taktgenerator, beschrieben.

2.3.1.5. Externe Auslösung

Eine periodische oder aperiodische externe Auslösung

- für Ketten oder
- für nichtverkettete einzelne FE (z. B. einzelne Meßgeräte) ist möglich.

Die periodische oder aperiodische Auslösung muß durch eine "FE zur externen Auslösung" erfolgen, deren Signale voll den Be-dingungen des SI 1.2 entsprechen.

Für Ketten muß die "FE zur externen Auslösung" die Steuerungsfunktion der ersten FE für die Grundschaltungen

- nichtzeitoptimale Verkettung ohne internen Taktgenerator
- zeitoptimale Verkettung

voll übernehmen.

Nichtverkettete einzelne FE werden mit der "FE zur externen Auslösung" gemäß Grundschaltung

- nichtzeitoptimale Verkettung ohne internen Taktgenerator zusammengeschaltet.

2.3.2. Informationssignale

Informationssignale (I-Signale) enthalten die Information über das Meßergebnis und dessen Bezugsinformationen. Sie entsprechen den Bedingungen des Standard-Interface 1.2.

An jedem Informationssteckverbinder liegen 7 BCD-Stellen mit je 4 Leitungen. Wicht belegte Stellen geben die Dezimalziffer "O" aus.

Für Informationssender des ESDM 31 wird der Anschluß 31 gemäß SI 1.2 zur Signalisierung des ausgeschalteten Zustandes ("Mull-Erkennung") verwendet.

Beim Einsatz des Universalzählers G-2202.010 bzw. G-2202.500 ohne "Null-Erkennung" kann der Anschluß 31 gemäß SI 1.2 auf Bezugspotential gelegt werden.

Dazu sind die Drahtbrücken entsprechend Bild 10 einzulöten.



Bild 10: Informationslogik 236

2.3.2.1. Ausgang I1 (38)

Zifferninformation

Tabelle 3

Belegung binäre Wertigkeit	1. Dezimalziffer 1)	2. Dezimalzifier	3.Dezimalziffer	4. Dezimalziffer	5.Dezimalziffer	6.Dezimalziffer	7.Dezimalziffer	Q
20	1	5	9	13	17	21	25	
2 ¹	2	6	10	14	18	22	26	
22	3	7	11	15	19	23	27	
2 ³	4	8	12	16	20	24	28	
Bezugs- potential	29, 30							Апвсћійвве
Erkennungs- schaltung		31						Anso]
Schirm		32						

^{1) 1.} Dezimalziffer entspricht niedrigster Wertigkeit

2.3.2.2. Ausgang I2 (39)
Zusatzinformationen

Tabelle 4

Belegung binäre Wertigkeit	nicht belegt	nicht belegt	nicht belegt	Betriebsart	Jezimalpunkt	Multiplikations- raktor	Maßeinheit			
20	1	5	9	13	17	21	25			
21	2	6	10	14	18	22	26			
2 ²	3	7	11	15	19	23	27			
2 ³	4	8	12	16	20	24	28			
Bezugs- potential		Anschlüsse								
Erkennungs- schaltung		29 , 30								
Schirm	// /-	32								

nicht belegt ≙ Anschluß liegt auf Bezugspotential

2.3.2.3. Verschlüsselung der Zusatzinformationen

Tabelle 5

Kodezahl Zusatz- information	9	8	7	6	5	4	3	2	. 1
Betriebsart	\mathbf{T}_{B}	∆ t _{AB}	٦Ã	Z _A	f _A /f _B				
Dezimalpunkt nach 1)			7. Stel- le	6. Stel- le	5. 5tel- le	4. Stel- le	3. Stel- le	2. Stel- le	1 . Stel- le
Multiplikations- faktor			k			m		n	
Maßeinheit			Hz	S		•		R	

1) 1. Stelle entspricht Stelle niedrigster Wertigkeit

2.4. Inbetriebnahme

Der Universalzähler G-2202.010 bzw. G-2202.500 besitzt keinen Schutz gegen eine zufällige Berührung von Teilen, die während des Betriebes Spannung U~≥ 42 V oder U-≥ 65 V führen, wenn er nicht in der in der Bedienungsanleitung vorgesehenen Weise betrieben wird (z. B. Reparatur und Betrieb ohne Gehäuse). In diesen Fällen sind die gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen besonders zu beachten.

2.4.1. Einschalten

Das Einschalten erfolgt durch Setzen der Netztaste (12). Die Meßwertanzeige (8) und die Thermostatanzeige (9) leuchten auf. Die Betriebsbereitschaft ist damit hergestellt. Die Helligkeit der Thermostatanzeige (9) nimmt ab, wenn das Aufheizen des Thermostaten (44) für die interne Quarzfrequenz f_Q beendet ist. Die Aufheizzeit beträgt bei einer Umgebungstemperatur von 25 $^{\circ}$ C etwa eine Stunde.

2.4.2. Einlaufzeit

Die Einlaufzeit des Universalzählers G-2202.010 bzw. G-2202.500 wird bestimmt durch die Einlaufzeit des Thermostaten (44) und hängt von der geforderten Meßgenauigkeit ab (siehe Pkt.2.7.1.1.). Bei Betriebsarten, bei denen die interne Quarzfrequenz f_Q nicht verwendet wird bzw. der Fehler der internen Quarzfrequenz nicht eingeht (Test, z_A , mf_A/f_B), ist keine Einlaufzeit nötig.

- 2.5. Meßvorgang und Funktionseinstellungen
- 2.5.1. Allgemeine Bedienungshinweise und Bedienungsabläufe
- 2.5.1.1. Auslösen einer Meßfolge

Auslösung durch Steuersignale Diese Art der Auslösung kommt bei Verkettung in Betracht. Bedienungsablauf:

- 1. Einstellen der Betriebsart nach Pkt. 2.5.2.
- 2. Taste "interner Taktgenerator" (14) lösen
- 3. Start der Kette nach Pkt. 2.3.1.2. oder Pkt.2.3.1.4.

Einzelauslösung von Hand

Bedienungsablauf:

- 1. Einstellen der Betriebsart nach Pkt. 2.5.2.
- 2. Taste "interner Taktgenerator" (14) lösen
- 3. Taste "Start" (15) betätigen
- 4. bei Meßwiederholung Taste Start (15) betätigen.

Automatische Auslösung durch internen Taktgenerator Bedienungsablauf:

- Einstellen der Betriebsart nach Pkt. 2.5.2.
- Einstellen der gewünschten Darstellzeit t_D mit Darstellzeitregler (19)

Unterbrechen der Meßfolge: 3. Taste interner Taktgenerator (14) lösen

Beenden der Unterbrechung:

- 4. Taste interner Taktgenerator (14) setzen
- 5. Taste Start (15) betätigen

Die mit dem Darstellzeitregler (19) eingestellte Zeit to ist

- hei ungespeichertem Betrieb die Dauer (Darstellzeit) der Anzeige des Meßergebnisses auf der Meßwertanzeige (8)
- bei gespeichertem Betrieb die Pause zwischen dem Ende einer Messung und der Auslösung einer neuen Messung.

2.5.1.2. Speicherübernahme

Der Universalzähler G-2202.010 bzw. G-2202.500 ist mit einem Speicher für die Zifferninformation des Meßwertes ausgerüstet. Bei gesetzter Taste Speicher (16) wird ein Ergebnis so lange gespeichert und angezeigt, bis das Ergebnis einer neuen Messung nach Beendigung dieser Messung übernommen und angezeigt wird. Bei gelöster Taste Speicher (16) wird die Zifferninformation laufend übernommen und zur Anzeige gebracht. Dadurch besteht die Möglichkeit, das Einzählen während der Torzeit tag auf der Meßwertanzeige (8) zu beobachten.

2.5.1.3. Torzeit t_{η}

Die Torzeitanzeige (10) leuchtet während der Torzeit t_T auf, d.h. während der Zeit des Einzählens der Zählimpulse in die Zähldekaden. Siehe hierzu Funktionsprinzip Pkt. 1.2.2.

2.5.1.4. Frequenznormal

Bei nicht gesetzter Taste "Normalfrequenz" (17) wird die interne Quarzfrequenz f_Q als Frequenznormal verwendet. Sie kann außerdem am Ausgang f_Q (42) entnommen werden. Bei gesetzter Taste Normalfrequenz (17) ist als Frequenznormal eine externe Normalfrequenz f_N zu verwenden, die über Eingang f_N (40) zugeführt werden muß. Der Quarzfehler (siehe Technische Kennwerte Pkt. 1.3.1.) wird in diesem Fall nur von der verwendeten externen Normalfrequenz f_N bestimmt.

Am Ausgang t (41) können Zeitimpulse t entnommen werden, die von dem Frequenznormal abgeleitet werden und deren Abstand durch den Schalter Zeitbasis/Mittelwertfaktor (7) eingestellt wird.

Zeitimpulse t können in folgenden Schalterstellungen nicht entnommen werden (siehe hierzu auch Technische Kennwerte Pkt. 1.3.1.3.4.):

- Schalter "Zeitbasis/Mittelwertfaktor" (7), Taste "10 s" setzen oder
- Betriebsartenschalter (18), Taste "mTB", "mfA/fB" setzen.
- 2.5.2. Einstellen der Betriebsarten

2.5.2.1. Funktionskontrolle Test

Diese Betriebsart dient zur Kontrolle der richtigen Funktionsweise des Universalzählers G-2202.010 bzw. G-2202.500.

Bedienungsablauf:

- 1. Taste "Speicher" (16) lösen
- 2. Taste 'BO' (11) betätigen
 An der Meßwertanzeige (8) erscheinen nur die Ziffern Null.
 Die Überlaufanzeige (6) und die Torzeitanzeige (10) müssen
 danach erloschen sein.
- 3. Taste interner Taktgenerator (14) lösen
- 4. Betriebsartenschalter (18), Taste "Test" setzen.
- 5. Mit Schalter Zeitbasis/Mittelwertfaktor (7) Zeitbasis, Taste "100 ns" setzen.
- 6. Taste Start (15) betätigen
 Der Zählvorgang beginnt. Nach Beendigung des Zählvorganges
 ergibt sich entsprechend Tabelle 6 folgendes Ergebnis auf der
 Meßwertanzeige (8):

Tabelle 6

Stellung	von	Schalter	(7)	Erg	ebn	is	auf	Me	ßwe	rta	nzei	Ĺg€	e (8)
				2		423		1/2/	82			20	
100	ns			0	0	0	0	0	0	1	±	1	Zählschritt
1	μs			0	0	0	0	0	1	0	<u>+</u>	1	11
10	με		26	0	0	0	0	1	0	0	±	1	11
100	μs			0	0	0	1	0	0	0	±	1	11
1	ms			0	0	1	0	0	0	0	±	1	11 .
10	ms			0	1	0	0	0	0	0	<u>+</u>	1	tr
100	ms			1	0	0	0	0	0	0	±	1	11/2
1	s			>0	0	0	0	0	0	0	<u>+</u>	1	11
10	s			>0	.0	0	0	0	0	0	±	1	11

- 7. Schalter "Zeitbasis/Mittelwertfaktor" (7), Taste nächsthöherer Stellung setzen.
- 8. Taste "Start" (15) betätigen
- 9. Solange 7. und 8. wiederholen, bis alle Stellungen von Schalter Zeitbasis/Mittelwertfaktor (7) getestet worden sind
- 10. Taste "interner Taktgenerator" (14) setzen
- 11. Darstellzeitregler (19) nach Belieben einstellen
- 12. Taste "Start" (15) betätigen

Vorgang läuft wie unter 6. ab. Das Ergebnis ist nur während der mit dem Darstellzeitregler (19) eingestellten Darstellzeit t_D auf der Meßwertanzeige (8) ablesbar. Danach wird das Ergebnis gelöscht, und ein neuer Meßvorgang beginnt von selbst.

- 13. Testen der anderen Stellungen von Schalter "Zeitbasis/Mittelwertfaktor" (7) und des Darstellzeitreglers (19)
- 14 Setzen der Taste Speicher (16)

Jetzt ist der Zählvorgang nur noch an dem Aufleuchten der Torzeitanzeige (10) zu erkennen.

- 15. Wiederholen von 13.
- 16. Taste "BO" (11) betätigen
 Wirkung wie unter 2. Es darf kein neuer Meßvorgang beginnen.

2.5.2.2. Zählen z_A

Diese Betriebsart dient zur Erfassung von impulsförmigen Ereignissen z_A über Eingang A (1).

Bedienungsablauf:

- 1. Taste "Speicher" (16) lösen
- Betriebsartenschalter (18), Taste "z_A" setzen Torzeitanzeige (10) leuchtet ständig
- 3. Abschwächer A (4) in gewünschten Bereich schalten (siehe hierzu Technische Kennwerte Pkt. 1.3.1.2.)
- 4. ac/dc Umschalter A (3) lösen
- 5. Triggerflanke mit Taste" Triggerflanke A" (2) wählen
- 6. Taste BO" (11) betätigen
- 7. Meßsignal an Eingang A (1) anlegen
- 8. Triggerpegelregler A (5) in erforderliche Stellung drehen, bis auf der Meßwertanzeige (8) das Einzählen der Impulse zu erkennen ist.

2.5.2.3. Frequenzmessung f

In dieser Betriebsart können Frequenzen f_A von beliebigen periodischen Signalen über Eingang A (1) gemessen werden. Die Auflösung des Meßergebnisses hängt von der Stellung des Schalters "Zeitbasis/Mittelwertfaktor" (7) ab:

Tabelle 7:

Stellung von Schalter (7)	Auflösung in kHz pro Zählschritt
10 ms	0,1
100 ms	0,01
1 s	0,001
10 в	0,0001

Bedienungsablauf:

- 1. Taste "Speicher" (16) lösen
- 2. Betriebsartenschalter (18), Taste " z_A " setzen
- 3. Abschwächer A (4) in gewünschten Bereich schalten (siehe hierzu Technische Kennwerte Pkt. 1.3.1.2.)
- 4. ac/dc Umschalter A (3) in erforderliche Stellung bringen
- 5. Taste 'BO' (11) betätigen
- 6. Meßsignal an Eingang A (1) anlegen
- 7. Triggerpegelregler A (5) in erforderliche Stellung drehen, bis auf der Meßwertanzeige (8) das Einzählen der Impulse zu erkennen ist.
- 8. Betriebsartenschalter (18), Taste "fA" setzen
- 9. Mit Schalter Zeitbasis/Mittelwertfaktor (7) gewünschte Zeitbasis einstellen
- 10. Taste BO"(11) betätigen
- 11. Taste interner Taktgenerator (14) setzen
- 12. Darstellzeitregler (19) an Linksanschlag drehen
- 13. Taste "Start" (15) betätigen
 In Wiederholter Folge erscheint das Meßergebnis auf der
 Meßwertanzeige (8)
- 14. Bei Bedarf Taste "Speicher" (16) setzen
- 15. Bei Bedarf Zeitbasis mit Schalter "Zeitbasis/Mittelwertfaktor (7) vergrößern oder verkleinern
- 16. Weiter wie unter Punkt 2.5.1.1.

2.5.2.4. Periodendauermessung T_B

In dieser Betriebsart kann die Periodendauer T_B von beliebigen periodischen Signalen über Eingang B (24) gemessen werden. Die Auflösung des Meßergebnisses ist gleich der mit dem Schalter 'Zeitbasis/Mittelwertfaktor" (7) eingestellten Zeit (100 ns, 1 µs, 100 µs oder 1 ms).

Bedienungsablauf:

- 1. Taste "Speicher" (16) lösen
- 2. Betriebsartenschalter (18), Taste "TB" setzen
- 3. Mit Schalter "Zeitbasis/Mittelwertfaktor" (7) gewünschte Zeitbasis einstellen

- 4. Abschwächer B (21) in gewünschten Bereich schalten (siehe hierzu Technische Kennwerte Pkt. 1.3.1.2.)
- 5. ac/dc Umschalter B (22) in erforderliche Stellung bringen
- 6. Triggerflanke mit Taste Triggerflanke B'(23) wählen
- 7. Taste BO'(11) betätigen
- 8. Meßsignal an Eingang B (24) anlegen
- 9. Taste interner Taktgenerator (14) setzen
- 10. Darstellzeitregler (19) an Linksanschlag drehen
- 11. Taste "Start" (15) betätigen
- 12. Triggerpegelregler B (20) in erforderliche Stellung drehen, bis auf der Meßwertanzeige (8) in wiederholter Folge das Meßergebnis erscheint
- 13. Bei Bedarf Taste Speicher (16) setzen
- 14. Bei Bedarf Auflösung mit Schalter "Zeitbasis/Mittelwertfaktor" (7) vergrößern oder verkleinern
- 15. Weiter wie unter Pkt. 2.5.1.1.

2.5.2.5. Mittelwert-Periodendauermessung mT_B

In dieser Betriebsart kann der arithmetische Mittelwert der Periodendauer T_B, gemittelt über m Perioden T_B, von beliebigen periodischen Signalen über Eingang B (24) gemessen werden. Die Auflösung des Meßergebnisses ist gleich 100 ns geteilt durch den mit Schalter Zeitbasis/Mittelwertfaktor (7) eingestellten Mittelwertfaktor m.

Bedienungsablauf:

- 1. Taste "Speicher" (16) lösen
- 2. Betriebsartenschalter (18) in Stellung "mTR" setzen
- Mit Schalter Zeitbasis/Mittelwertfaktor (7) Mittelwertfaktor
 m, Taste 10° setzen.

. Wie unter Pkt. 2.5.2.4.

13.

4.

- 14. Mit Schalter "Zeitbasis/Mittelwertfaktor" (7) Mittelwertfaktor m bis auf den gewünschten Wert erhöhen
- 15. Weiter wie unter Pkt. 2.5.1.1.

2.5.2.6. Zeitintervallmessung Δ t_{AR}

In dieser Betriebsart kann das Zeitintervall Δt_{AB} zwischen dem Start-Signal, welches dem Eingang A (1) zugeführt wird, und dem Stopp-Signal, welches dem Eingang B (24) zugeführt wird, gemessen werden. Die Auflösung des Meßergebnisses ist gleich der mit dem Schalter Zeitbasis/Mittelwertfaktor (7) eingestellten Zeit (100 ns, 1 μs, 10 μs, 100 μs oder 1 ms).

Bedienungsablauf:

- 1. Taste Speicher (16) lösen
- 2. Betriebsartenschalter (18), Taste "Atam" setzen
- Mit Schalter Zeitbasis/Mittelwertfaktor (7) gewünschte Zeitbasis einstellen
- 4. Abschwächer A (4) in gewünschten Bereich schalten (siehe hierzu Technische Kennwerte Pkt. 1.3.1.2.)
- 5. ac/dc-Umschalter A (3) lösen
- Triggerflanke des Start-Signales mit Taste Triggerflanke A'(2) wählen
- 7. Abschwächer B (21) in gewünschten Bereich schalten (siehe hierzu Technische Kennwerte Pkt. 1.3.1.2.)
- 8. ac/dc-Umschalter B (22) lösen
- 9. Triggerflanke des Stopp-Signales mit Taste "Triggerflanke B" (23) wählen
- 10. Taste "BO" (11) betätigen
- 11. Start-Signal an Eingang A (1) anlegen
- 12. Stopp-Signal an Eingang B (24) anlegen
- 13. Taste interner Taktgenerator (14) setzen
- 14. Darstellzeitregler (19) an Linksanschlag drehen
- 15. Taste Start (15) betätigen
- 16. Triggerpegelregler A (5) in erforderliche Stellung drehen

Durch das Start-Signal wird das Einzählen der mit dem Schalter Zeitbasis/Mittelwertfaktor (7) eingestellten Zeitimpulse ausgelöst, welches auf der Meßwertanzeige (8) zu erkernen ist.

- 17. Triggerpegelregler B (20) in erforderliche Stellung drehen. Durch das Stopp-Signal wird der Zählvorgang beendet. Mit dem nächsten Start-Signal beginnt die Messung des Zeitintervalles Δt_{AB} .
- 18. Bei Bedarf Taste Speicher (16) setzen
- 19. Bei Bedarf Auflösung mit Schalter Zeitbasis/Mittelwertfaktor (7) vergrößern oder verkleinern
- 20. Weiter wie unter Pkt. 2.5.1.1.

2.5.2.7. Mittelwert-Frequenzverhältnismessung mf A/fB

In dieser Betriebsart kann der arithmetische Mittelwert des Frequenzverhältnisses f_A/f_B zwischen einem beliebigen periodischen Signal mit der Frequenz f_A , welches Eingang A (1) zugeführt wird, und einem beliebigen periodischen Signal mit der Frequenz f_B , welches Eingang B (24) zugeführt wird, gemessen werden. Während der Messung wird über m Perioden $T_B = 1/f_B$ gemittelt. Die Auflösung des Meßergebnisses ist gleich reziprok dem mit Schalter Zeitbasis/Mittelwertfaktor (7) eingestellten Mittelwertfaktor m.

Bedienungsablauf:

- 1. Taste "Speicher" (16) lösen
- 2. Betriebsartenschalter (18), Taste "zA" setzen
- Abschwächer A (4) in gewünschten Bereich schalten (siehe hierzu Technische Kennwerte Pkt. 1.3.1.2.)
- 4. ac/dc-Umschalter A (3) in erforderliche Stellung bringen
- 5. Abschwächer B (21) in gewiinschten Bereich schalten (siehe hierzu Technische Kennwerte Pkt. 1.3.1.2.)
- 6. ac/dc-Umschalter B (22) in erforderliche Stellung bringen
- 7. Triggerflanke der Frequenz f_B mit Taste Triggerflanke B"(23) wählen
- 8. Taste BO'(11) betätigen

- 9. Frequenz f an Eingang A (1) anlegen
- 10. Frequenz f an Eingang B (24) anlegen
- 11. Triggerpegelregler A (5) in erforderliche Stellung drehen, bis auf der Meßwertanzeige (8) das Einzählen der Impulse mit der Frequenz f_A zu erkennen ist.
- 12. Betriebsartenschalter (18), Taste ${}^{m}f_{A}/f_{B}$ setzen
- 13. Mit Schalter "Zeitbasis/Mittelwertfaktor" (7) gewünschten Mittelwertfaktor m einstellen
- 14. Taste BO" (11) betätigen
- 15. Taste interner Taktgenerator (14) setzen
- 16. Darstellzeitregler (19) an Linksanschlag drehen
- 17. Taste 'Start' (15) betätigen
- 18. Triggerpegelregler B (20) in erforderliche Stellung drehen, bis auf der Meßwertanzeige (8) in wiederholter Folge das Meßergebnis erscheint
- 19. Bei Bedarf Taste Speicher (16) setzen
- 20. Bei Bedarf Auflösung mit Schalter Zeitbasis/Mittelwertfaktor (7) vergrößern oder verkleinern
- 21. Weiter wie unter Pkt. 2.5.1.1.
- 2.5.3. Hinweise zum Einstellen des Triggerpegels
- 2.5.3.1. Einstellen des erforderlichen Triggerpunktes

Die Triggerung erfolgt, wenn Taste "Triggerflanke A" (2) bzw. Taste Triggerflanke B"(23)

- gelöst ist, auf der ansteigenden Flanke
- gesetzt ist, auf der abfallenden Flanke des Meßsignals.

Der Triggerpunkt auf der gewählten Flanke kann mit Hilfe des Triggerpegelreglers A (5) bzw. des Triggerpegelreglers B (20) eingestellt werden. Dadurch kann gleichzeitig bei gleichspannungs- überlagerten Signalen der Gleichspannungsanteil in gewissen Grenzen ausgeblendet werden. Bei Gleichspannungen, die trotz Teilung mit dem Abschwächer A (4) bzw. dem Abschwächer B (21)

und dem Triggerpegelregler A (5) bzw. dem Triggerpegelregler B (20) nicht mehr ausgeblendet werden können, oder wenn durch die notwendige Teilung der Gleichspannung die dadurch ebenfalls geteilte Wechselspannung zu klein wird, kann bei periodischen Meßsignalen durch Setzen des ac/dc-Umschalters A (3) bzw. des ac/dc-Umschalters B (22) der Gleichspannungsanteil abgetrennt werden und damit die volle Empfindlichkeit ausgenutzt werden.

Auf Grund der Hysterese ist der Triggerbereich stets kleiner als der Spannungsbereich des Meßsignales (siehe Bild 11). Die Hysterese ist gleich der Empfindlichkeitsgrenze des eingestellten Spannungsbereiches (≤ 5 % des Triggerpegelbereiches).




Bild 11: Triggerbereiche

Bestimmte Triggerpunkte können nach Tabelle 8 eingestellt werden.

Tabelle 8:

	ansteigende Flanke	abfallende Flanke
Triggerpunkt	Triggerpegelregler	A (5) bzw. B (20)
am unteren Ende des Triggerbereiches	von "-" nach "+" durchdrehen, bis Triggerung ein- setzt	von "+" nach "-" durchdrehen, bis kurz vor Ausfall der Triggerung
am oberen Ende des Triggerbereiches	von "-" nach "+" durchdrehen, bis kurz vor Ausfall der Triggerung	von "+" nach "-" durchdrehen, bis Triggerung ein- setzt
in der Mitte des Triggerbereiches	in dié Mittelstellu setzen und Ausfall drehen	NATAL DE LA CASA DE LA

2.5.3.2. Fehlauslösungen des Triggers

Fehlauslösungen können entstehen

- bei stärkerem Überschwingen des Meßsignales (Bild 12a)
- bei überlagerten Störspannungen, deren Amplituden größer sind als die Hysterese (Bild 12b)
- bei modulierten Meßsignalen (Bild 12c)
- bei überlagerten Störspannungen (z.B.Brummspannungen)(Bild 12d)
- bei Wechselspannungskopplung (ac/dc-Umschalter A (3) bzw. ac/dc-Umschalter B (22) gesetzt) von nichtperiodischen Signalen oder von Impulsgruppen durch Einschwingvorgänge (Bild 12e)




Bild 12: Fehlauslösungen und deren Beseitigung (ansteigende Triggerflanke)

Fehlauslösungen nach Bild 12a, c, d lassen sich durch veränderte Triggerpegeleinstellung nach Bild 12 f, h, i vermeiden. Man lege nach Möglichkeit den Triggerbereich in die Mitte des Spannungs-bereiches des Meßsignales.

Fehlauslösungen nach Bild 12 b lassen sich durch Wahl eines höheren Eingangsspannungsbereiches wie in Bild 12 g vermeiden (Vergrößerung des Verhältnisses Hysterese/Meßsignal). Fehltriggerungen nach Bild 12 e lassen sich durch Gleichspannungskopplung (ac/dc-Umschalter A (3) bzw. ac/dc-Umschalter B (22) lösen) wie in Bild 12 j vermeiden.

2.5.4. Hinweise bei Störungen durch äußere Einflüsse

Bei verbrummten Nutzsignalen besteht die Gefahr von Fehlmessungen.

Abhilfe ist außer der Maßnahme nach Pkt. 2.5.3.2. auch durch Vorschalten eines entsprechenden Filters vor den jeweiligen Eingang möglich.

Darüber hinaus kann es bei Vorhandensein stärkerer äußerer Störeinflüsse (z.B. Störfelder, gestörte Netzspannung u.ä.) zu Fehlmessungen kommen. In solchen Fällen ist für die Beseitigung der Störursache zu sorgen (z.B. durch Vorschalten ausreichender Filterketten vor den Netzanschluß (31) des Universalzähler G-2202. 010 bzw. G-2202.500).

2.6. Meßbeispiel

Die Verwendung der verschiedenen Betriebsarten soll am Beispiel von Messungen an einem Frequenzteiler erläutert werden.

2.6.1. Frequenzmessung der Eingangsimpulse des Frequenzteilers In der Betriebsart "f", werden die Eingangsimpulse über Eingang A (1) gemessen. Beginnend mit der gröbsten Auflösung erhält man bei den verschiedenen Stellungen des Schalters Zeitbasis/Mittelwertfaktor (7) folgende Ergebnisse auf der Meßwertanzeige (8):

Tabelle 9:

Stellung von Schalter (7)	Ergebnis	
10 ms	0 0 0 0 2 4.8 kHz + 1 Zählschritt	
100 ms	00024.84 kHz <u>+</u> 1 "	
1 s	0 0 2 4.8 4 0 kHz ± 1 " 0 2 4.8 4 0 4 kHz ± 4 "	
10 в	0 2 4.8 4 0 4 kHz <u>+</u> 4 "	

Bis zu einer Zeitbasis von 1 s tritt nur der für digitale Zähler typische Fehler von ± 1 Zählschritt auf. Bei der Zeitbasis von 10 s machen sich Frequenzschwankungen der Eingangsimpulse bemerkbar. Es ist daher nicht sinnvoll, in diesem Beispiel durch eine Zeitbasis größer als 1 s die Auflösung des Meßergebnisses zu erhöhen.

2.6.2. Frequenzmessung der Ausgangsimpulse des Frequenzteilers
In der Betriebsart "f_A" werden die Ausgangsimpulse über Eingang A
(1) gemessen. Jetzt kann man auf Grund der vorhergehenden Meßergebnisse bei einer Zeitbasis von 1 s beginnen:

Mabelle 10 a:

Stel	llung vor	Schalter (7)	E	rge	ebr	nis	3			•			
	1	B	0	0	0	0.	.0	1	5	kHz	+	1	Zählschritt
5	10	s	0	0	0.	0	1	5	5	kHz	+	1	11

2.6.3. Periodendauermessung der Ausgangsimpulse des Frequenzteilers

Um die Meßzeit zu verkürzen und um die Auflösung zu erhöhen, werden die Ausgangsimpulse in der Betriebsart "TB" über Eingang B (24) gemessen. Beginnend mit der gröbsten Auflösung erhält man bei den verschiedenen Stellungen des Schalters "Zeitbasis/Mittel-wertfaktor"(7) folgende Ergebnisse auf der Meßwertanzeige (8):

Tabelle 10 b:

Stellung	Ergebnis											
1	ms	0	0	0	0	0	6	4.	ms	+	1	Zählschritt
100	μs	0	0	0	0	6	4.	4	ms	+	1	11
10	μs	0	0	0	6	4.	4	1	ms	+	1	п
1	μв	0	0	6	4	4	1	1	ms	±	2	11
100	ns	0 0 0	6	4	. 4	1	1	2	ms	±	12	m .

Eine Auflösung von 100 ns ist durch die Frequenzschwankungen der gemessenen Impulse nicht mehr sinnvoll.

Sinnvoll dagegen ist die Messung der mittleren Periodendauer der Ausgangsimpulse in der Betriebsart "m $T_{\rm B}$ ":

Tabelle 11:

Stillung von Schalter (7)	Ergebnis
$m = 10^{\circ}$	0 6 4.4 1 1 2 ms <u>+</u> 12 Zählschritte
101	0 6 4.4 1 1 2 ms <u>+</u> 12 Zählschritte 6 4.4 1 1 2 0 ms <u>+</u> 13 " >4 4 1 1 2 0 1.ns <u>+</u> 14 "
10 ²	>4 4 1 1 2 0 1.ns <u>+</u> 14

Obwohl sich die Auflösung des Meßergebnisses mit anwachsendem Mittelwertfaktor m vergrößert, bleiben die Meßschwankungen in derselben Größenordnung. Ab einem Mittelwertfaktor von m = 10² wird die Überschreitung der Zählkapazität des Universalzählers G-2202.010 bzw. G-2202.500 durch das Aufleuchten der Überlauf-anzeige (6) angezeigt. Dieses Ergebnis läßt sich aber im Zusammenhang mit dem Ergebnis bei m = 10¹ deuten. Es ergibt sich somit eine mittlere Periodendauer der Ausgangsimpulse von

$$T_{aus} = 64.4112 \text{ ms}$$

und daraus eine mittlere Frequenz von

$$f_{aus} = 1/T_{aus} = 15.52525 Hz$$

2.6.4. Messung des Teilungsverhältnisses des Frequenzteilers In der Betriebsart "mf_A/f_B" werden die Eingangsimpulse über Eingang A (1) und die Ausgangsimpulse über Eingang B (24) zugeführt. In Abhängigkeit von der Wahl des Mittelwertfaktors m durch den Schalter Zeitbasis/Mittelwertfaktor "(7) erhält man folgende Ergebnisse auf der Meßwertanzeige:

Tabelle 12:

Stellung von Schalter (7)	Ergebnis											
$m = 10^{\circ}$ 10° 10°	0 0 0 1 6 0 0. ± 1 Zählschritt 0 0 1 6 0 0.0 ± 1 " 0 1 6 0 0.0 0 ± 1 "											

Eine weitere Vergrößerung des Mittelwertfaktors m würde an dem ganzzahligen Ergebnis nichts ändern und nur zu unnötig langen Meßzeiten führen.

In dieser Betriebsart kann man im gesamten Frequenzbereich der Eingangsimpulse die Funktion des Frequenzteilers überprüfen.

Werden die Ausgangsimpulse über Eingang A (1) und die Eingangsimpulse über Eingang B (24) zugeführt, dann erhält man folgende
Ergebnisse für das reziproke Teilungsverhältnis des Frequenzteilers:

Tabelle 13:

Ergebnis										
0 0 0 0.0 0 0 + 1 Zählschritt										
000.0006 + 1 "										
00.00062 +1 "										
0.000625 <u>+</u> 1 "										

Beide Meßergebnisse stimmen mit den theoretischen Ergebnissen überein, die sich aus den in den Pkt. 2.6.1. und 2.6.3. ermittelten Werten ergeben würden.

2.6.5. Impulsmessung der Ausgangsimpulse des Frequenzteilers In der Betriebsart " Δt_{AB} " werden die Ausgangsimpulse sowohl Eingang A (1) als auch Eingang B (24) zugeführt. Es können drei verschiedene Zeitintervalle gemessen werden:




Bild 13: Impulsmessung

Zur Impulsmessung sind die Triggerpegel möglichst in die Mitte des Triggerbereiches einzustellen (siehe Pkt. 2.5.3.1.). Zum Ausmessen des Zeitintervalles Δt_{AB1} wählt man die Trigger-Ilanken folgendermaßen:

- Taste Triggerflanke A"(2) gelöst (ansteigend)
- Taste "Triggerflanke B" (23) gesetzt (abfallend)

Zum Ausmessen des Zeitintervalles Δt_{AB2} wählt man die Trigger-Tlanken folgendermaßen:

- Taste "Triggerflanke A" (2) gesetzt (abfallend)
- Taste "Triggerflanke B" (23) gelöst (ansteigend)

Zum Ausmessen des Zeitintervalles Δt_{AB3} wählt man die Trigger-Tlanken folgendermaßen:

- Taste Triggerflanke A (2) gelöst (ansteigend)
- Taste Triggerflanke B" (23) gelöst (ansteigend)

Das Zeitintervall Δt_{AB3} ist identisch mit der bereits in Ikt. 2.6.3. gemessenen Periodendauer T_{aus} .

Für die Zeitintervalle Δt_{AB1} und Δt_{AB2} erhält man folgende Ergebnisse:

Tabelle 14:

Ergebnis Δt_{AB1}
0 0 0 0 0 1 2. ms + 1 Zählschrit
000012.8 ms + 1 "
00012.88 ms + 1 "
0012.882 ms + 1 "
0 1 2.8 8 2 2 ms <u>+</u> 3 "

Tabelle 15:

Stellung von Schalte	Ergebnis tAB2									10		
1 ms		0	0	0	0	0	5	1.	ms	+	1	Zählschritt
100 µs		0	0	0	0	5	1.	5	ms	+	1	.n
10 µs		0	0	0	5	1.	.5	2	ms	+	1	11
1 дв		0	0	5	1.	.5	2	9	ms	±	1	17
100 ns	_	0	5	1.	.5	2	8	9	ms ms	±	9	п -

Die Auflösung der Meßergebnisse ist durch die Frequenzschwankungen nur bis zu 1 µs sinnvoll.

Es ergibt sich ein Impulsverhältnis von

$$\Delta t_{AB1} : \Delta t_{AB2} = 1 : 4$$

und ein Tastverhältnis von

$$\Delta t_{AB1}$$
: $T_{aus} = 1 : 5$.

- 2.7. Meßfehler
- 2.7.1. Fehlerarten
- 2.7.1.1. Relativer Quarzfehler $\Delta f_Q/f_Q$

Der Fehler des verwendeten internen oder externen Frequenznormels setzt sich zusammen aus

- der mittleren Frequenzänderung nach anfänglicher Alterungsperiode
- dem Temperatureinfluß
- dem Netzspannungseinfluß.

Die interne Quarzfrequenz f_Q wird von einem thermostatisierten Quarzoszillator bereitgestellt. Die zulässigen Abweichungen der internen Quarzfrequenz f_Q vom Sollwert sind in den Technischen Kennwerten Pkt. 1.3.1.3.1. angegeben. Mit Abweichungen ist nach Einschalten des Gerätes, vor allem während der Aufheizzeit des Thermostaten, zu rechnen. Nach dem Einlaufen der Quarzfrequenz gilt der in den Technischen Kennwerten Pkt. 1.3.1.3.1. angegebene Wert für die "Mittlere Frequenzänderung nach anfänglicher Alterungsperiode". Bild 14 zeigt das typische Einlaufverhalten.




Bild 14: Einlaufverhalten nach Einschalten bei einer Umgebungs- temperatur von 25 °C

2.7.1.2. Relative Auflösung + 1/z

Digitalen Zählern ist ein Fehler von \pm 1 Zählschritt eigen. Wird dieser Fehler auf das auf der Meßwertanzeige (8) angezeigte ziffernmäßige Ergebnis z bezogen, erhält man die relative Auflösung \pm 1/z. Das Ergebnis z ergibt sich aus der während der Torzeit t_T gezählten Zählfrequenz f_z (siehe auch Funktionsprinzip Pkt. 1.2.2.):

$$z = f_z \cdot t_T$$

Will man die relative Auflösung \pm 1/z klein halten, dann ist - soweit dies möglich ist - diejenige Betriebsart und Auflösung zu wählen, bei der das größtmögliche Ergebnis z angezeigt wird. (Es ist sinnvoll, die Auflösung nur so weit zu treiben, daß andere Fehlerarten nicht um Größenordnungen überwiegen.) Das Ergebnis z wächst mit größer werdender Zählfrequenz f_z und größer werdender Torzeit t_T . Es empfiehlt sich also, um nicht zu lange Meßzeiten zu erhalten, hohe Frequenzen in der Betriebsart " f_A " zu messen ($f_z = f_A$ und $t_T = 10$ ms, 100 ms, 1 s oder 10 s), dagegen tiefere Frequenzen in den Betriebsarten " t_B " oder " t_B " zu messen ($t_z = 1$ kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1MHz oder 10 MHz und $t_T = t_B$ oder t_B ").

Den Zusammenhang zwischen dem Betrag der relativen Auflösung 1/z, der Torzeit \mathbf{t}_{T} und der Zählfrequenz \mathbf{f}_{Z} zeigt Bild 15. Beispiel:

Eine Frequenz von etwa 100 Hz kann in der Betriebsart "fa" bei einer Torzeit t_T von 10 s nur mit einer relativen Auflösung von 10.3 gemessen werden. In der Betriebsart "TB" bei einer Zählfrequenz fz von 1/100 ns erhält man dagegen eine relative Auflösung von 10-5, wobei die Torzeit t_T nur 10 ms beträgt. Vergrößert man in der Betriebsart "mTB" durch Wahl eines Mittelwertfaktors m von 10^3 die Torzeit t_T wieder auf 10 s, so erhält man eine relative Auflösung von 10^3 .




Bild 15: relative Auflösung

2.7.1.3. Triggerfehler \$\Delta t_{tr}\$

Der Triggerfehler entsteht durch Störspannungen (Rauschen usw.), die dem Eingangssignal bzw. dem Nutzsignal u_N (t) überlagert sind (Bild 16). Sie bewirken eine vor- oder nachzeitige Trigger- auslösung.




Bild 16: Triggerfehler

Nach Bild 16 gilt:
$$\Delta t_{tr} = \frac{U_S}{du_N/dt} = \frac{U_S \text{ int } + U_S \text{ ext}}{du_N/dt}$$

Die Störspannung U_S setzt sich aus der vom Universalzähler G-2202.010 bzw. G-2202.500 selbst verursachten, auf den Eingang bezogenen, internen Störspannung U_S int und aus der bereits vom Nutzsignal überlagerten externen Störspannung U_S ext zusammen. Die interne Störspannung beträgt U_S int ≤ 0.09 x Einstellung am Eingangsspannungsteiler.

Bei sinusförmigem Nutzsignal mit der Periodendauer T und einem Effektivwert $\mathbf{U}_{\mathbf{N}}$ eff und bei Triggerauslösung im Nulldurchgang ergibt sich ein relativer Triggerfehler von

$$\frac{\Delta t_{tr}}{T} = \frac{1}{2\pi V^2} \cdot \frac{U_S}{U_{N eff}}$$

Ist dieses sinusförmige Nutzsignal frei von externen Störspannungen, ergibt sich für den relativen Triggerfehler

$$\frac{\Delta t_{\text{tr}}}{T} \leq 0.01 \cdot \frac{\text{Einstellung am Eingangsspannungsteiler}}{U_{\text{N eff}}}$$

2.7.2. Relativer Meßfehler bei den einzelnen Betriebsarten

Frequenzmessung
$$f_A$$
:
$$\frac{\Delta f_A}{f_A} = \pm \frac{\Delta f_Q}{f_Q} \pm \frac{1}{z}$$

4. Reparaturhinweise

Die Funktionseinheiten der 3. Generation des Erzeugnissystems "Digitale Messung und Meßwertausgabe - Grundgeräte", Sortiment 1

- ESDM 31 -

sind insgesamt außerordentlich komplizierte, elektronische Erzeugnisse, zu deren Reparatur im allgemeinen

- ein umfangreicher Meßmittelpark
- die detaillierte Kundendienstdokumentation
- ein versiertes und vom VEB Funkwerk Erfurt geschultes Reparaturpersonal
- und gegebenenfalls Hilfsvorrichtungen und Hilfseinrichtungen notwendig sind.

Bei folgenden Fehlererscheinungen kann die Reparatur durch den Anwender jedoch ohne die vorher angegebenen Voraussetzungen selbst vorgenommen werden.

Achtung! Sämtliche Eingriffe in das Erzeugnis dürfen nur bei gezogenem Netzstecker vorgenommen werden.

Fehlererscheinung	Primärsicherung T 630 (30) überprüfen und gegebenenfalls auswechseln									
keinerlei Funktion										
Meßwertanzeige (8) leuchtet	Sicherung für +5 V F 2 A (27)									
diffus, Thermostat (44)	überprüfen und gegebenenfalls									
arbeitet normal	auswechseln									
Meßwertanzeige (8) bleibt	Sicherung für +250 V T 100 (26)									
dunkel, sonst normale	überprüfen und gegebenenfalls									
Funktion	auswechseln									

Fehlererscheinung	Sicherung für +12 V F 800 (28) überprüfen und gegebenen- falls auswechseln		
Thermostatanzeige (9) bleibt dunkel, am Ausgang f _Q (42) erscheint kein Signal, Trigegerpegelregler A (5) und P (20) funktionieren nicht			
Thermostatanzeige (9) bleibt hell, am Ausgang f _Q (42) erscheint aber Signal, Triggerpegelregler A (5) und B (20) funktionieren nicht	Sicherung für -12 V F 400 (29) überprüfen und gegebenenfalls auswechseln		
Uberlaufanzeige (6), Thermostatanzeige (9), Torzeitanzeige (10) oder Maßeinheit auf Meßwertanzeige (8) leuchtet nicht, sonst normale Funktion	entsprechendes Anzeigelämpchen 6 V; 0,05 A nach Lösen der Dreh-knöpfe und Abnahme der Front-platte mittels Lampenzieher herausziehen, überprüfen und gegebenenfalls auswechseln		

Lassen sich aufgetretene Fehler durch diese Maßnahmen nicht beseitigen, so ist das Erzeugnis unbedingt der zuständigen Service-Werkstatt zur Behebung der Fehler zuzustellen.

Kundendienst und Service

Es wird besonderer Wert darauf gelegt, daß mit dem Erzeugnis die gestellten Aufgaben der Messung und Meßwertausgabe schnell, exakt und zuverlässig gelöst werden.
Sollter sich jedoch Funktionsstörungen oder Mängel am Erzeugnis einstellen, so ist unser Service im In- und Ausland bestrebt, diese Funktionsstörungen oder Mängel baldmöglichst zu beseitigen.

Kunden im Gebiet der DDR wenden sich bitte an

VEB Funkwerk Erfurt Abt. Kundendienst Meßgeräte

501 Erfurt

Rudolfstr. 47

Tel.: 58529/58495 Telex 061 306

Sollte sich eine Einsendung des Erzeugnisses an die Reparaturwerkstatt unter o. g. Adresse notwendig machen, so ist ein Reparaturauftrag und im Garantiefall die ordnungsgemäß ausgefüllte Garantieurkunde dem Erzeugnis beizufügen.

Kunden außerhalb des Gebietes der DDR wenden sich bitte in allen Fragen des Service an die in ihrem Land befindliche Vertragswerkstatt entsprechend nachstehendem Verzeichnis.

Sofern im anschließenden Verzeichnis keine für Sie zuständige Vertragswerkstatt aufgeführt ist, so wenden Sie sich bitte an

Zentraler Auslands-Service Elektronische Meßtechnik

DDR 1035 Berlin

Oderstraße 1

Tel.: 5892027

Telex 011-2761 mese dd-zam

Sollte sich eine Einsendung des Erzeugnisses notwendig machen, so ist im Garantiefall die ordnungsgemäß ausgefüllte Garantie-urkunde dem Erzeugnis beizufügen.

Teilen Sie in allen Fällen Thre Beanstandungen unter Angabe der Fabrikationsnummer des Erzeugnisses mit. Sie erleichtern den Mitarbeitern des Services die Reparaturausführung, wenn Sie dem Erzeugnis eine möglichst detaillierte Fehlerbeschreibung beigeben.

Verzeichnis der Service-Werkstätten des Zentralen Auslands-Jervice Elektronische Meßtechnik

UNION DER SOZIALISTISCHEN SOWJET-EPUBLIKEN

Moskauer Experimentierwork "Etalon"

Moskau B 61

Sokolowskaja ul. 42 Tel.-Nr. 161-43-52

Charkower Experimentierwerk "Pribor"

Charkow 12

Lopanski per. 2 Tel.-Nr. 22-49-17

Tulaer Hauptwerk "Etalon"

Tula 23

ul. Boldina 98a Tel.-Nr.

6-31-14

Kischinewer Experimentierwerk "Etalon"

Kischinew 18

Krassnosselskaja 7 Tel.-Nr.

Irkutsker Hauptwerk "Etalon"

Irkutsk 12

ul. Partisanskaja 63 Tel.-Nr. 4-31-41

Wolgograder Werk "Etalon"

Wolgograd 66

Kommunistitscheskaja 28a

Tel.-Nr. 33-23-69

Alma-Ataer Hauptgerätereparaturwerk

Alma-Ata 4

ul. Krassina 31

Tel.-Nr.

3-62-03

Zentrales Jerk für die Reparatur von Meßtechnik "Zentrorempribor"

Leningrad D 40

Ligowski prospekt 32

Tel.-Nr. 15-47-73

Minsker Experimentierwerk "Etalon"

Minsk 4

ul. Samkowaja 27

Tel.-Nr. 23-13-23

Gerätereparaturwerk "Etalon"

630099 Nowosibirsk

ul. Schtschetinkina 77 Tel.-Nr. 22-75-20 22-38-73

Kiewer Hauptwerk "Etalon"

Kiew 72

ul. Frunse 104

Tel.-Nr. 36-04-74

Gorkier Werk "Etalon"

Gorki P 89

Poltawski per. 30

Tel.-Nr. 36-41-76

Werk für Meßgerätereparatur "Matass"

Wilnjus GSP - 3

ul. Paplanjoss 3

Tel.-Nr. 2-24-00

VOLKSREPUBLIK POLEN

Meraserv I

Warszawa

ul. Kolejowa 15-17 Tel.-Nr. 32-66-12 Meraserv II

Gdansk

ul. Grobla III/ 1-6 Tel.-Nr. 31-70-96

Meraserv VI

Poznan

ul. Kosynierska 15 Tel.-Kr. 65 230

VOLKSREPUBLIK BULGARIEN

Fina Mechanica

Sofia

ul. Indsche Wojwoda 3 Tel.-Nr. 22-95-88

UNGARISCHE VOLKSREPUBLIK

Servintern / "Villamosmerömüszer KTSz"

Budapest VII

Landler Jenö u. 26 Tel.-Nr. 424-153

SOZIALISTISCHE REPUBLIK RUMÄNIEN

Întreprinderea pentru Raționalizarea și Fodernizarea Instalațiilor Energetice (IRE)

Bucuresti

Stráda Doamnei 14-16 Tel.-Nr. 21-46-30

TSCHECHOSLOWAKISCHE SOZIALISTISCHE REPUBLIK

Tesla Brno Service RFT

Brno 12 - Kral. Pole

Mercova 8a

Tel.-Nr. 55 818

SOZIALISTISCHE FÖDERATIVE REPUBLIK JUGOSLAWIEN

ISKRA Zavod za avtomatizacijo

Ljubljana

Trzaskac 2 Sektor 9

Savezna Uprava za Radiosaobracaj i veze

Novi Beograd I

Bulevar 104

KOLUMBIEN

Ingeniería Electrónica Electromedicina Ing. Maurice Sarah Carrera 18 No. 84-87 Of. 201 Apartado Aéreo 110 45

Bogotá 2


KUBA

Ministerio de Salud Pública Electromedicina Ing. L. E. Toledo I.O.R.H. FY 29 Vedado La Habana 4


BRASILIEN

Exacta S.A.


Importação e Comércio de Instrumentos de Precisão
Rua Cainbi / Pordizes
Caixa Postal 6573
São Paulo S. P.




Stromlaufplan 226, 213 - Verstärker




Stromlaufplan 228 - Thermostat







Stromlaufplan 236 - Informationslogik




Stromlaufplan 241 - Steuerschaltung





Stromlaufplan 241 Bl. 2 - Steuerschaltung




Stromlaufplan 242 - Torsteuerung








_tromlaufplan 246/208 - Regelteil 5V





Symbol	Bezeichnung					
(A')	aufbereitetes Meßsignal von Eingang A					
(B')	и и и и В					
(10 MHz ~)	sinusförmige Normalfrequenz					
(10 MHz Π)	rechteckförmige Normalfrequenz					
(f ₀)	interne Quarzfrequenz					
(f _N)	externe Normalfrequenz					
(t)	Zeitimpulse					
(BER)	Meßbereitschaftssignal					
(V)	Vortorungssignal					
(TÖ)	Toröffnungssignal					
(SP)	Speicherübernahmesignal					
(RS)	Rückstellsignal					
(f _z)	Zählfrequenz					
$(f_z/10), (f_z/10^4)$	geteilte Zählfrequenz					
(>)	Überlaufsignal					
(z_A) , (TEST), (f_A) , (T_B)						
$(\Delta t_{AB}), (mT_B), (mf_A/f_B)$						
(f _N □), (□);	(O)					
$(100 \text{ns}/10^{0}), (1 \mu \text{s}/10^{1}),$	Betriebsartensignale					
$(10\mu s/10^2)$, $(100\mu s/10^3)$,						
$(1ms/10^4)_{\rm p}$ $(10ms/10^5)_{\rm p}$						
$(100 \text{ms}/10^6)$, $(1s)$, $(10s)$						
(NULL)	Nullerkennung					
(BO),(B1),(B2)	Befehlssignale nach SI 1.2					
(M1),(M2)	Meldesignale nach SI 1.2					
(ENDE)	Signal für Operationsende					
(TAKT)	Taktsignal					
(START)	Signal für Operationsbeginn					
(2 ⁿ)	binäre Wertigkeit					
(10 ⁿ)	dezimale Wertigkeit					
(BA)	Information über Betriebsart					
(DP)	" Dezimalpunktlage					
(MF)	" Multiplikationsfaktor					
(GE)	" " Grundmaßeinheit					
(ms),(ns),(KHz)	Signale für Maßeinheit					
	å					

Gesamtstromlaufplan G-2202.500, Symbole mit Erläuterungen

Symbol	Bezeichnung
(B1•B2) (▲) (◆) (-↔+) (✓), (\) (•••)	Signal zur Verbindung von (B1) und (B2) Einschaltsignal für internen Taktgenerator Auslösesignal für Start der FE Triggerpegelsignal Triggerflankensignale negiertes Signal ()



Qualitätspaß für

Universalzähler G-2202.010

Universalzähler G-2202.500



VEB FUNKWERK ERFURT

501 Erfurt, Rudolfstraße 47·DDR·Telefon 58280·Telegramme: Funkwerk Erfurt Fernschreiber 061 306

Technische Kennwerte

- 1. Spezifische Kennwerte
- 1.1. Betriebsarten
- 1.1.1. Zählen z_A Zählkapazität
- 1.1.2. Frequenzmessung f_A
 Meßbereich

typischer Wert der oberen Grenzfrequenz Toröffnungszeiten

Fehler

1.1.3. Periodendauermessung $T_{\mbox{\footnotesize B}}$ Meßbereich

Auflösungen

Fehler

1.1.4. Zeitintervallmessung Δ t_{AB} Meßbereich Auflösungen

Fehler

 $10^7 - 1$ Impulse

0.1 Hz ... 10 MHz

15 MHz

10 ms, 100 ms, 1 s, 10 s

± 1 Zählschritt ± Quarzfehler

- 0,1 μs ... 10⁴ s 100 ns, 1 μs, 10 μs, 100 μs,
- + 1 Zählschritt + Quarzfehler

+ Triggerfehler

0,1 μs ... 10⁴ s

100 ns, 1 μs, 10 μs, 100 μs, 1 ms

+ 1 Zählschritt + Quarz-

± 1/2 • Triggerfehler von

Eingang A + 1/2 • Triggerfehler von Eingang B

1.1.5. Mittelwert - Periodendauermessung ${}^{m}T_{B}$ (arithmetischer Mittelwert über m Perioden ${}^{m}T_{B}$)

Meßbereich

Mittelwertfaktoren m

Auflösung

Fehler

100 ns ... 1 s

10⁰, 10¹, ... 10⁶

1/m • 100 ns

+ 1 Zählschritt + Quarzfehler

+ 1/m • Triggerfehler

1.1.6. Mittelwert - Frequenzverhältnismessung mf A/fR

(arithmetischer Mittelwert über m Perioden $T_B = 1/f_B$)

Meßbereich

10-6 ... 107

Frequenzbereich

0,1 Hz ... 10 MHz

Mittelwertfaktor m

 10° , 10^{1} , ... 10^{6}

Fehler

+ 1 Zählschritt + 1/m • Triggerfehler von Eingang B

1.1.7. Funktionskontrolle Test

Toröffnungszeiten

100 ns. 1 μs. ...

Zählfrequenz

10 MHz

Fehler

+ 1 Zählschritt

1.2. Eingang A und Eingang B

Einstellung am Abschwä- cher	garantierter S bereich für sinusför- mige Signale U eff		Eingangs- impedanz/ MOhm(+20%) //(≤)pF	Trigger- pegel- bereich /V
50 mV	50 mV500mV	150mV1,5V	0,05//50	- 1,5 +1,5
150 mV	150mV 1,5 V	450mV 4,5V	0,15//25	- 4,5 +4,5
500 mV	500mV5V	1,50150	0,5//25	~ 15 +15
1,5 V	1,5V 15V	4,5V45V	1,5//25	- 45 + 45
5 V	5v 50v	15V 1 50V	5//25	- 150 +150

maximale Flankensteilheit bei 3 V/ns impulsförmigen Signalen

Überspannungsschutz in allen Bereichen bis

 $U_{s} = \pm 200 \text{ V}$

jedoch bei Einstellung 50 mV

U_{eff} ≤ 50 V (integriert über 1 s)

max. zulässige Gleichspannung bei Wechselspannungskopplung

+ 500 A

Triggerfehler bei rauschfreien sinusförmigen Signalen und Triggerung im Wendepunkt

am jeweiligen Spannungsbereichsanfang

< 1.0 %

- am jeweiligen Spannungsbereichsende
- bei beliebigen Signalformen

untere Grenzfrequenz

- gleichspannungsgekoppelt
- wechselspannungsgekoppelt

obere Grenzfrequenz

kleinste auflösbare Impulsbreite .

kleinster auflösbarer Doppelimpulsabstand

Triggerflanke

Anschluß

- 1.3. Frequenznormal, Zeitbasis
 Frequenznormal 10 MHz
- 1.3.1. Interne Quarzfrequenz
 Frequenz
 Fehleranteile

Mittlere Frequenzänderung nach anfänglicher Alterungsperiode

Temperatureinfluß

Netzspannungseinfluß (pro Abweichung vom Sollspannungswert)

Abgleichgenauigkeit (bei Auslieferung) nach Einlaufzeit (siehe Betriebsanleitung Pkt. 2.7.1.1.)

Ziehbereich (zum Ausgleich der Alterung)

.3.2. Ausgang f_Q (interne Quarzfrequenz)

Frequenz

Ausgangsspannung Ueff

Spannungsform

siehe Betriebsanleitung

- 0 Hz
- 60 Hz
- 10 MHz
- 50 ns

100 ns

positiv oder negativ, umschaltbar

BNC

interne Quarzfrequenz oder externe Normalfrequenz, umschaltbar

10 MHz ± Quarzfehler

$$\leq 2 \cdot 10^{-7} / \text{Woche}$$

 $\leq 4 \cdot 10^{-7} \text{ von } +5 ^{\circ}\text{C...} +45 ^{\circ}\text{C}$

- 10 MHz + Quarzfehler
- 250 mV an Abschlußwiderstand 2 500 Ohm// 2 100 pF

Sinus

1.3.3. Eingang f_N (externe Normal-frequenz)

Frequenz

10 MHz

2 V ... 5 V

Eingangsspannungsbereich Ugs

Spannungsform

Sinus, Impulse 1:1

Eingangsimpedanz

 \geq 1 kOhm // \leq 60 pF

1.3.4. Ausgang t (Zeitimpulse)

Impulsperioden

100 ns, 1 µs, ... 1 s - Quarzfehler; umschaltbar

Ausgangsspannung nach SI 1.2

Lastfaktor Fa

10

Impulsdauer : Impulspause

2:3

zugehörige Betriebsarten

zA, fA, TB, AtAB, Test

1.4. Anzeige

angezeigte Information

7 Ziffern, speicherbar Dezimalpunkt Maßeinheit Uberlauf Thermostatheizung

Torzeit

13 mm Nennhöhe

Zifferngröße

Darstellzeit tp (bei unge-speichertem Betrieb und automatisch wiederholender Auslösung)

0,1 s ... 4 s

stetig regelbar von Hand

1.5. Auslösung des Meßvorganges

interne Auslösung

einmalig von Hand oder autcmatisch wiederholend

externe Auslösung

durch Steuersignale nach

SI 1.2

- Technische Kennwerte für Schnittstellen, die mit anderen Funktionseinheiten (FE) im Rahmen des ESDM 31 gebildet 2. werden, hinsichtlich logischer, elektrischer und konstruktiver Bedingungen.
- 2.1. Informationssignale (I-Signale)

Information 1

nach SI 1.2 $F_a = 8$

Information 2

nach SI 1.2 $F_a = 8$

- 2.2. Steuersignale
 - Befehlssignal (BO)

intern: durch Tastendruck

 $F_{\rm g} = 30$

Befehlssignal (BO)

extern: nach SI 1.2

 $F_e = 1,2$

Befehlssignal (B1)

nach SI 1.2, $F_{p} = 1,2$

Befehlssignal (B2)

nach SI 1.2, $F_{e} = 1,2$

Meldesignal (M1)

nach SI 1.2,

 $F_0 = 10$

Meldesignal (M2)

nach SI 1.2, F = 10

- Umgebungsbedingungen
- 3.1. Nennarbeitsbedingungen

Umgebungstemperatur

+5 °C ... +45 °C

Anwendung als Gerät (Tischgerät):

Bei der Aufstellung des Gerätes, z.B. bei der Zusammenstellung mit anderen Geräten zu Meßplätzen, sind ungünstige Anordnungen, die zur thermischen Aufheizung der Geräte durch Behinderung des Luftein- und Luftaustritts führen können, zu vermeiden.

Anwendung als Gerät (Tischgerät oder Volleinschub):

Die Temperatur der an der Unterseite eintretenden Kühlluft darf +45 °C nicht überschreiten. Der natürliche Luftdurchsatz durch Konvektion darf nicht

Der natürliche Luftdurchsatz durch Konvektion darf nich unzulässig behindert werden.

Relative Luftfeuchte, Luftdruck und Globalstrahlung Relative Luftfeuchte

- zugelassener Bereich

10 % ... 80 %

- Maximalwert zwischen +5 °C u. +30 °C 80 %

- Maximalwert zwischen +30 °C u.+45 °C gleichmäßig abfallend von 80 % auf 35 %

- Jahresmittel

< 65 %

Luftdruck

60 kPa...107 kPa

Globalstrahlung

keine direkte

Mechanische Festigkeit entsprechend Einsatzgruppe GI

geprüft mit Stoßfolge

Eb - 6 - 15 - 8000

Einsatzklasse

+5/ +45/ 30/ 80/ 1101 nach TGL 9200 Bl. 3

nach TGL 9200 BI. 3

3.2. Lager- und Transportbedingungen in Werksverpackung

Umgebungstemperatur

-40 °C ... +70 °C

Relative Luftfeuchte

 \leq 95 % (bis max. 30 °C)

Lager- und Transportdauer

< 6 Monate

3.3. Umgebungsschutz

Einsetzbar

innerhalb geschlossener

Räume

Klima

- kaltes Klima

- gemässigtes Klima

- trockenwarmes Klima

- feuchtwarmes Klima nach TGL 9200 Bl. 1

Schutzgüte

Schutzklasse I (Schutzerdung)

Schutzgrad IP20

Die Forderungen der Arbeitsschutz-Verordnung und der TGL 14 283 sind eingehalten.

Das Gutachten der beratenden Schutzgütekommission liegt vor. Die erforderliche Schutzgüte ist nach neuesten arbeitsschutz- und brandschutztechnischen sowie arbeits- hygienischen Erkenntnissen festgestellt. Die dem Arbeitsschutz dienenden Anforderungen an det Anwender sind in der Bedienungsanleitung angeführt.

Verbleibende Gefährdungen bzw. Erschwernisse: Die Eingangsbuchsen dürfen nicht mat Stromkreisen verbunden werden, die nicht ausreichend vom Netz isoliert sind.

Fällt das Erzeugnis in den Arbeitsbereich der Techni-

schen Überwachung?

Nein

Übergebene Prüfatteste:

Keine

Erganzende Bemerkung:

- Erzeugnisposition:

Zählfrequenzmesser

- ELN-Schlüssel-Nr.

138 34 130

5. Betriebsbedingungen

Stromversorgung

Netzversorgungsspannung

220 V ± 22 V oder

110 V ± 11 V

Netzfrequenz

49 Hz ... 61 Hz

Klirrfaktor ≤ 10 %


Leistungsaufnahme

≤ 75 VA (bei Nennspannung)

6. Abmessungen und Masse


Universalzähler G-2202.500

Abmessungen (Alle Maße sind Größtmaße in mm)



Universalzähler G-2202.010

Abmessungen (Alle Maße sind Größtmaße in mm)



Masse

ca. 10,5 kg

7. Erläuterungen zum Standard-Interface 1.2 (SI 1.2) (TGL 29 248/01 .../06) Technische Basis an der Schaltkreise in TTL z. B. Schnittstelle Baureihe D10 (kompatibel zur Baureihe SN 74) 7.1. Benennungen statischer Zustand logisch 1 statischer Zustand logisch O = 0 Sprung von logisch 0 auf logisch 1 Sprung von logisch 1 auf logisch 0 = 01= 10 Signal (...) z. B. Signal (B1) an An-schluß B1 (\ldots) 7.2. Allgemeine elektrische Bedingungen - Spannungen Logisch 0 0 V ... +0,8 V für Eingänge 0 V ... +0,4 V für Ausgänge Logisch 1 +2,0 V...+5,5 V für Eingänge +2,4 V...+5,5 V für Ausgänge - Strom Logisch 0 1 5 mA (Einheitslaststrom) - Lastfaktoren Eingangslastfaktor $F_e = I_M/I_{in}$ I =-1,6 mA (Einheitslaststrom) I_M = der von der gesteuer-ten Stufe an die steuernde Stufe abgegebene Strom $F_a = I_N/I_{in}$ Ausgangslastfaktor IN = max. zulässiger Strom in den Ausgangsan-schluß hinein Zeitbedingungen für = 10 t₁ ≤ 50 ns Ausgang t₂ ≤ 1 µs Eingang

BCD 8-4-2-1

7.3.

Informationssignale

Kodierung

7.4. Wirkung der Steuersignale durch:

(B0) = 0

(B1), (B2), (M1), (M2) = 10

Die Rückstellung = 01 der Befehlssignale darf erst nach Ausgabe des zugeordneten Meldesignales (M1) = 10 erfolgen.

Der nächste Sprung von 1 auf 0 des Befehlssignales (B2) darf erst 1 us nach (M1) = 10 erfolgen.

Der nächste Sprung von 1 auf 0 des Befehlssignales (B1) darf erst 1 µs nach (M2) = 10 erfolgen.

Werden diese Bedingungen nicht eingehalten, so bleiben die Befehlssignale ohne Wirkung.

Die Rückstellung = 01 des Meldesignales (M1) wird durch (B2) = 10 ausgelöst.

Die Rückstellung = 01 des Meldesignales (M2) wird durch (B1) = 10 oder (B0) = 10 ausgelöst.

Das Befehlssignal (BO) = O ist das zentrale Löschsignal, es bewirkt die Rückstellung der FE in ihre Ausgangslage.

8. Zum Lieferumfang gehörende Positionen

1 Bedienungsanleitung G-2202.010 und G-2202.500

1 Qualitätspaß G-2202.010 und G-2202.500

1 Garantieurkunde G-2202.010 bzw.G-2202.500

1 Lampenzieher 5 FS 373.60

zusätzlich bei

Universalzähler G-2202.500

1 Übergangskabel, ungeschirmt

(Netzkabel)

4099.002-25457

Vom Hersteller wurde die einwandfreie Funktion des Erzeugnisses

- -gemäß den verbindlichen nationalen Vorschriften für die Elektronische Meßtechnik wie TGL 14283
- -gemäß den entsprechenden Werksprüfvorschriften
- -gemäß den hierzu in Übereinstimmung befindlichen Vorschriften des RGW


auf der Grundlage vorstehender Technischer Kennwerte geprüft:


Die vom Hersteller am nachstehend bezeichneten Erzeugnis

\otimes	Universalzähler	G-2202.010	Fabr.	Nr.:	
\odot	Universalzähler	G-2202.500	Fabr.	Nr.:	••••

durch Stückprüfung gemessenen bzw. durch Typprüfung nachgewiesenen Werte entsprechen den vorstehenden Technischen Kennwerten oder sind besser, sofern in diesen nicht besondere Eintragungen vorgenommen wurden.


Testat:






SAY 20 SSZWC

alle Widerstande 5%, 0,125 W alle Kondensotoren ≥ 10 V Stromlaufplan 229
Zeitbasis





Gesamtstromlaufplan - Universalzähler G-2202.010/.500